

DAP-2690 Version 3.0

AirPremier<sup>®</sup> N

# **Simultaneous Dual Band PoE Access Point**

# User Manual

# **Business Class Networking**

# 페이지 안내

Product Overview 4	
Package Contents4	
System Requirements4	
Introduction5	
Features and Benefits6	
Wireless Basics7	
Installation9	
Installation Considerations9	
Four Operational Modes 10	
Connect to your Network 11	
Configuration	
Wireless Settings	
Access Point Mode15	
WDS with AP Mode17	
WDS Mode 19	
Wireless Client Mode 21	
WPA-Personal Authentication 2	23
WPA-Enterprise Authentication2	4
802.1X authentication	25
LAN	
IPv6	
Advanced Settings	
Performance	
Multi-SSID	
VLAN Settings	
VLAN Port List 3	3

	VLAN Add/Edit	•
	PVID Setting	
	Intrusion	5
	Schedule	
	AP Array	
	38	
	Web Redirection	
	Internal RADIUS Server	
	DHCP Server	
	Dynamic Pool Settings	
	Static Pool Setting	
	Current IP Mapping List	
	Filters	
	45	
	Wireless MAC ACL	ī
	WLAN Partition 46	
	Traffic Control 47	ļ
	Unlink/Downlink Setting	
	A7	
	<i>μ</i> 05	
	40 Troffic Managor 40	
Stat	Thank Manager	
Stat	us	
50	Device Information 50	
	Client Information 51	
	WDS Information 52	
	Channel Analyze 53	
	Stats	
	Ethernet	
	Wireless Traffic Stats	

#### **Table of Contents**

Log 56
View Log
Log Settings
Maintenance 58
Administrator Settings 58
Limit Administrator 58
System Name Settings 58
Login Settings 59
Console Settings 59
SNMP Settings
Ping Control Setting 60
Firmware and SSL Certification Upload61
Configuration File
Time and Date
Configuration
Save and Activate
Discard Changes
System 65
System Settings
Help

# 구성품

•DAP-2690 본체 •파워 어뎁터 •PoE 기본 유닛 •메뉴얼과 CD •랜 케이블 •거치용 부품 •콘솔케이블 •설치가이드

**경고 :** 동봉된 전원어뎁터 이외에 다른 사양의 전원 어뎁터를 사용하면 고장의 원인이 되며, 보증기간 이내라고 해도 유상수리나 수리불가가 됩니다. 누락된 부품이 있으면 구매처에 문의바랍니다.

시스템 요구 사항	
네트워크 요구 사항	• IEEE 802.11 / g 무선 클라이언트 (AP/ 브리지 모드) • IEEE 802.11 / g 무전 라우터 나 액세스 포인트 (클라이언트 모드)
	<b>접속 기기:</b> • 윈도우나 맥OS, 리눅스 운영 체제.
웹 기반 구성 유틸리티 요구 사항	브라우져: • Internet Explorer 6 or higher • Safari 4 or higher • Firefox • Chrome
	Windows₀ Users: 자바 버전이 설치되었는지 확인해야합니다. 자바를 설치하려면 www.java.com 에서 받아서 설치합니다.

# Introduction

무선 네트워크 업계의 선구자 D-Link에서 차세대 와이파이 망을 구성하고 싶은 기업을 위한 솔루션을 소개합니다 D-Link의 새로운 AirPremier N(802.11 Lan) 듀얼 밴드 AP인 'DAP - 2690' 모델입니다.

각종 보안모드와 관리할 수 있는 듀얼 밴드 무선 와이파이를 제공하며, 대규모 또는 엔터프라이즈 기업 과 같은 비즈니스급 환경에서 동작합니다. 네트워크 관리자를 위한 LAN 옵션을 제공합니다.

#### 다용도 액세스 포인트

AirPremier N, 듀얼 밴드 PoE 액세스 포인트는 네트워크 관리자를 위한 OWS를 제공합니다. 매우 강력한 듀얼 밴드 무선 네트워크가 탑재되었고.3개의 착탈 가능한 듀얼 밴드 안테나는 최적의 무선을 제공합니다 2.4GHz 대역 (802.11g 및 802.11n) 또는 5GHz 대역 (802.11a 와 802.11n 의) 밴드인 듀얼밴드를 지원합니다. 플레티넘 등급의 금속판으로 둘러싸여 통로에 배치하기 위한 엄격한 소방 규정을 준수하고 있습니다. 802.3af 전원을 통합하여 전원 케이블이 닿지않는 곳에서도 편리하게 전원을 공급해서 사용할 수 있습니다.

#### 고성능

AirPremier N 듀얼 밴드 PoE 액세스 포인트는 최대 무선신호로 안정적인 무선성능을 제공합니다 2.4GHz 대역과 5GHz 대역의 무선대역 중 하나에서 300Mbps의 최고속도를 제공합니다. Wi-Fi 멀티미디어 ™(WMM)를 지원하도록 해서 오디오, 비디오 및 음성 애플리케이션을위한 이상적인 액세스 포인트 입니다. 최대한의 성능을 확보하기 위해 로드밸런싱 기능을 지원합니다.

#### 보안

안전한 무선 네트워크를 유지하기 위해 AirPremier N 듀얼 밴드 PoE 액세스 포인트에 대한 최신 정보를 제공합니다 WPA 및 WPA2(802.11i 표준)의 개인 및 기업의 두 버전을 지원합니다. RADIUS 서버를 활용할 수 있으며, 또한 무선 네트워크 MAC 주소 필터링, 무선 LAN 세그먼트, 비활성화를 보호하기 위해 SSID 브로드 캐스트, 무단 AP 탐지와 무선 브로드캐스트 스케줄 기능도 포함되어 있습니다.

AirPremier N 듀얼 밴드 PoE 액세스 포인트는 여러 SSID를 실시하기 위해 최대 16 개의 VLAN 지원이 포함되어 있습니다.

# **Features and Benefits**

• 4 가지 작동 모드 - 무선 네트워크의 요구를 충족하기 위해 네 가지 작동 모드 중에 골라서 작동할수 있습니다. AP모드, WDS 모드, WDS with AP모드, Wireless 클라이언트 모드.

• 최대 300 Mbps 의 \* 최대 무선 신호 속도를 제공하는 802.11n 규격. 보다 빠른 무선 네트워킹 제공.

당신에게 802.11n 시스템을 제공할 수 있으며, 최대 11 Mbps 의 무선 데이터 속도를 제공 하는 802.11b 표준도 지원 • 호환성이 좋고 트래픽 부담이 없는 802.11g 규격 지원.

• 2.4GHz 의 주파수 대역에서 최대 54Mbps 의 무선 데이터 속도를 제공 하기 위해 802.11g 표준 과 호환

• 5GHz 의 주파수 대역에서 최대 54Mbps 의 무선 데이터 속도를 제공 하기 위해 802.11a 표준 과의 호환성

• WPA 의 보안 강화 - DAP-2690 을 안전하게 WPA를 사용하여 네트워크에 무선 클라이언트를 연결할 수 있습니다.

• AP Manager II 관리 소프트웨어 - 네트워크 토폴로지 및 AP 정보의 실시간 표시. 네트워크 설정을 구성할 수 있습니다.

• 관리를위한 SNMP - DAP-2690 은 더 나은 네트워크 관리를위한 SNMP V.3 을 지원하고 있습니다.

뛰어난 무선 AP Manager 소프트웨어는 네트워크 구성 및 펌웨어 업그레이드 를 위해 DAP-2690 설치CD에 제공됩니다.

시스템 관리자는 쉽게 DAP-2690 Web 기반 의 설정을 할 수 있습니다.

D-Link D-view 6.0 모듈은 네트워크 관리를 위해 다운로드 할 수 있습니다

D-Link D-view 6.0 소프트웨어로 실시간 네트워크 트래픽을 모니터링 합니다.

• OFDM 기술 (직교 주파수 분할 다중방식)을 지원합니다.

• 이더넷을 통한 802.3af 전원을 지원합니다.

• 1 10/100/1000 이더넷 포트 를 포함합니다.

• 2.4 ~ 2.5 GHz 이상 5.15 ~ 5.85 GHz의 \*\* 주파수 범위에서 작동합니다.

• 관리 및 설정 하기위한 Web 기반 의 인터페이스를 제공합니다.

\* IEEE 표준 802.11g, 802.11a 와 802.11n 사양에 맞춰 최대 무선신호 속도제공. 실제 데이터 처리량은 다릅니다. 네트워크 상태 및 환경 네트워크 트래픽 양, 건축 자재 및 건설, 네트워크 오버 헤드, 낮은 실제 데이터 처리 속도 등등이 무선 신호 범위와 속도에 영향을 미칩니다.

\*\* 동작 주파수 범위는 우리나라의 방통법 규정을 준수합니다.

# Wireless Basics

디링크의 무선 제품은 홈이나 비지니스 장소에서 사용하기 쉬운 고속 무선 인터넷을 목표로 하고 있습니다.

국제 표준을 기반으로 만들어진 이 장치는 언제 어디서나 당신이 원하는 데이터를 엑세스 하는 데 도움을 주며, 선이 없는 자유로움을 당신에게 제공합니다.

와이파이의 사용은 공항이나 커피숍, 대학로 근처, 그리고 무엇보다 가정이나 사무실에서 사용 용도가 급증하였습니다.

효율적인 업무와 이동성은 와이파이의 장점이며 노트북과 데스크탑에 사용하는 무선 어뎁터는 유선과 거의 동일한 속도를 제공하기에 이르렀습니다.

사람들은 다양한 목적을 위해서 와이파이를 사용합니다.

**이동성** - 여기저기 움직이면서 와이파이 인터넷을 활용함으로서 생산성을 증가시킬 수 있습니다. 유선으로 더 이상 필요한 장소에 배선을 해거나, 긴 선을 끌고 갈 필요가 없습니다.

**낮은 비용성** - 랜 케이블을 매설하거나 길다란 랜 케이블을 사용하거나 단선에 대한 위험성, 확장에 대한 불편함 등을 해결해 줍니다. 설치와 확장의 편의성 - 설치가 편리합니다. 케이블을 일일히 연결하지 않아도 되며, 확장도 그냥 와이파이 가능한 기기를 근처에 가지고 가면 됩니다.

저렴한 솔루션 - 와이파이는 저렴하게 구성할 수 있는 망 중 하나입니다. 무엇보다 경제적입니다.

**설정의 편의성** - 쉽게 무선 이름이나 암호를 변경할 수 있고, 관리할 수도 있습니다. 무엇보다 사용자에게 무궁무진한 가능성을 보여 줍니다.

#### **Standards-Based Technology**

\*DAP-2690 무선 액세스 포인트는 802.11a, 802.11b, 802.11g 및 802.11n 규격을 채용하고 있습니다. IEEE802.11n 규격은 이전 규격인 802.11a, 802.11b 및 802.1g 의 표준을 확장한 것입니다. OFDM 기술을 이용해서 2.4 GHz 및 5 GHz의 두 대역에서 300 Mbps 의 최대 신호속도로 업그레이드 되었으며 무선 성능도 증가했습니다..

\*이 장치의 사용 목적 - 대부분의 볌용적인 환경에서 빠르게 대용량 파일을 전송할 수 있도록 하거나 끊김 없는 인터넷 와이파이 환경의 제공으로 실시간 동영상 시청을 할 수 있습니다.

무선으로 고속 디지털 데이터를 OFDM 기슬을 활용해서 전송합니다.

여러 개의 작은 무선 신호를 분할해서 동작하는 OFDM은 동시에 서로 다른 주파수, 다른 안테나로 다중 전송을 하며 신호 간섭을 최소화하고 대역폭을 넓혔으며 안정성도 올렸습니다.

D-Link 의 DAP-2690 은 자동으로 최대 속도와 범위를 보장하기 위해 가능한 최상의 연결속도를 인식합니다.

\*참고 : 802.11n 은 WPA를 포함하여 가장 진보된 네트워크 보안기능을 제공합니다.

\* IEEE 표준 802.11g, 802.11a와 802.11n 사양에 최대 무선속도와 실제 데이터 처리량은 다릅니다. 네트워크 상태 및 환경, 네트워크 트래픽 양, 건축 자재 및 건설, 네트워크 오버 헤드 낮은 실제 데이터 처리 속도를 포함 인자. 환경 조건이 무선 신호 범위에 영향을 미칩니다.

# Installation Installation Considerations

D-link 의 무선 장치는 지원하는 범위안에서 어디서나 무선 연결을 사용해서 네트워크에 연결할 수 있습니다. 그러나 물이나 벽, 금속 등등의 장애물에서 무선 수신범위가 제한될 수 있습니다. 무선 수신 범위는 여러가지 요인에 의해 제한될 수 있으며 무선 범위를 극대화 하는 키 포인트는 메뉴얼을 충실하게 따라서 설치하는 것입니다.

1. 각 벽이나 천장에 설치할 때 AP와 접속기기는 1~20미터 사이에서 통신이 되도록 합니다.

2. 무선 신호는 반사되어서 나갑니다. 최적의 반사 각도는 45도 정도로 될 수 있으면 직각으로 신호가 막히거나 하지 않도록 설치합니다.

3. 건물에 쓰인 자제가 많은 차이를 가져옵니다. 고체나 금속, 알루미늄, 물 등등이 부정적인 영향을 미칩니다. 될 수 있으면 무선 신호가 출입구를 통과하도록 설치하는 것이 좋습니다.

4. 전파에 취약한 장비(싸구려 스피커 등)는 AP에서 1~2미터 정도 AP에서 떨어뜨려서 사용합니다.

5.2.4G를 사용하는 와이파이 전화기를 사용하거나 각종 블루투스 장비, 무선 키보드나 마우스 등을 사용하는 경우 주파수 신호품질이 떨어질 수 있습니다.

5Ghz 주파수를 사용하거나 채널 변경을 통해 덜 끊기는 채널을 찾아야 합니다.

# **Four Operational Modes**

<b>Operation Mode</b> (Only supports 1 mode at a time)	Function
Access Point (AP)	와이파이를 제공합니다.
WDS with AP	같은 DAP-2690 끼리 연결합니다. 와이파이도 제공합니다.
WDS	같은 DAP-2690 끼리 연결합니다.
Wireless Client	AP가 무선 랜 카드처럼 동작합니다.

# **Connect to your Network**

AP에 전원을 공급하는 방법은 3가지가 있습니다.

Method 1 - PoE switch.가 있는 경우.

Method 2 - PoE switch.가 없고 전원콘센트가 없는 경우..

Method 3 - PoE switch.가 없고 전원콘센트가 있는 경우.

#### Method 1

1. PoE 스위치와 DAP-2690 을 CAT5 이상의 랜 케이블로 연결합니다.



Section 2 - Installation

#### Method 2

#### Method 3

\* PoE 어뎁터가 필요합니다.

1. DAP-2690과 스위치나 허브를 연결합니다.

1. PoE어뎁터의 데이터OUT(혹은 PoE)과 DAP-2690을 연결합니다. 2. 동봉된 파워 어뎁터로 DAP-2690을 연결합니다..

2. PoE어뎁터의 데이터IN과 스위치, 혹은 컴퓨터를 연결합니다. 3. 연결이 완료되었습니다.

3. PoE어뎁터에 파워를 연결합니다.

4. 연결이 완료되었습니다.



**D-Link DAP-2690 User Manual** 

# Configuration

DAP-2690을 설정하려면 랜케이블을사용해서 컴퓨터와연결후에 설정해야합니다.

Step 1 - 컴퓨터의 IP주소는 수동으로 192.168.0.10 정도로 설정합니다. DAP-2690은 초기화된 상태라고 가정하겠습니다.

Step 2 - 인터넷 창을 엽니다.

Step 3 - 무선AP DAP-2690의 IP주소를 주소창에 타이핑합니다.

Note: DAP-2690에 설정된 IP를 바꾸신경우는 바꾼IP로 접속해야합니다.



Step 4 - 사용자 이름과 암호를 묻습니다. 사용자이름은 admin 암호는 없습니다.

Note: 혹시 암호를 바꿨다면 바꾼 암호를 넣으세요.

D-	Link		DAP-2690
	LOGIN		
	Login to the Access Point:	User Name admin	

성공적으로 DAP	2690 설정화면에 접속한 상태입니다.	D-Link			ſ	DAP-2690
설정값을 바꿨을 저장한 값은 '임시	때 Apply나 Save 버튼을 써서 저장합니다.  로'저장됩니다.	Home Maintenan     DAP-2690     Basic Settings     Advanced Settings     Status	ce  Configura Configura System Informat Model Name Firmware Version Contex Name	tion → System On DAP-2690 1.00 10:49:51 08/24/2009 D 10:49:51 08/24/2009	🖉 Logout	Help
Apply Save	Click the <b>Apply</b> button to configure changes. Click the <b>Save</b> button to configure changes.		System Name Location System Time Up Time Operation Mode(2.4GHz)	D-Link DAP-2690 12/31/1999 16:04:07 0 Days, 00:4:8 Access Point		
			Operation Mode(5GHz) MAC Address(2.4GHz) MAC Address(5GHz) IP Address	Access Point 00:22:b0:ff:e9:30 00:22:b0:ff:e9:38 192:168:0.50		

#### \* 반드시 임시저장을 한 다음에는 Save and Activate 를 눌러서 정식저장과활성화를 해줘야합니다. Configuration 버튼을 누르면 메뉴가나옵니다. 정식저장과 활성화를 하지않으면 바꾼설정값이 적용되지않습니다.



# Wireless Settings Access Point Mode

DAP-2690의 AP모드 설명입니다..

Wireless Band: 2.4G와 5G설정을 할 수 있습니다..

Mode: 무선모드를 설정할수있습니다. 기본적인 Access Point. 그리고WDS with AP, WDS, Wireless Client. 모드가 있습니다.

Network Name 무선 네트워크 이름입니다.

(**SSID**):SSID의 기본설정은 Dlink 입니다. 쉽게 이름을 변경할수 있습니다. 무선이름은 32자까지가능하며 영문과숫자를사용할수있습니다. 대소문자를 구분합니다.

SSID Visibility:Enable, Disable 설정에 따라서 무선이름이 보이거나 안보이도록 설정할수있습니다.

Auto Channel 자동으로 채널을 지정해줍니다. Selection:설정할경우 자동으로 최적채널을 찾아줍니다. 기본값은 켜져있습니다.

Channel: 채널을 수동으로설정합니다. 설정하려면 자동채널 옵션을 끄고 수동으로 설정을 해야 합니다. Note:자동/수동설정은 환경에 따라서 설정해주는것이좋습니다.

Channel Width: 채널폭은 무선속도를 정할수있습니다.

20Mhz 일 때는 최대 연결 대역폭은 150Mbps입니다. 20/40Mhz 자동일때는 최대 연결 대역폭이 300Mbps입니다. 환경에 따라서 대역폭을 조절해서 사용을권합니다.



 Authentication:
 Open System 은 네트워크를통해 암호화없이 데이터를전달합니다.

 Shared Key 는 동일한 WEP옵션을 사용하는 경우에 적용합니다. 멀티 SSID환경에서는 사용할 수 없습니다.

 WPA-Personal 는 RADIUS 서버가 필요없는 개인용 WPA 보안 모드입니다.

 WPA-Enterprise 는 RADIUS server 가 필요합니다.

 기업용으로 많이 사용하는 보안모드입니다.

 802.1X 는 네트워크 포트기반으로 네트워크엑세스를 제어하는 경우에 사용합니다.

DAP-2690의 무선보안설정에 대한 자세한 설명은 23페이지를 참고하시기 바랍니다.

# WDS with AP Mode

2대 이상의 DAP-2690을 무선으로연결해서 네트워크를 구성할수있습니다. WDS with AP 모드는 2대이상의 AP가 무선으로연결되며 동시에 WiFi신호를 내보낼수 있습니다.

Wireless Band: 2.4G와 5G설정을 할 수 있습니다.

Mode: WDS with AP 모드를 설정합니다.

Network Name 무선 네트워크 이름입니다. (SSID):SSID의 기본설정은 Dlink 입니다. 쉽게 이름을 변경할수 있습니다. 무선이름은 32자까지가능하며 영문과숫자를사용할수있습니다. 대소문자를 구분합니다.

SSID Visibility:Enable, Disable 설정에 따라서 무선이름이 보이거나 안보이도록 설정할수있습니다.

Auto Channel 자동으로 채널을 지정해줍니다. Selection: 설정할경우 자동으로 최적채널을 찾아 줍니다. 기본값은 켜져있습니다.

Channel: 채널을 수동으로설정합니다. 설정하려면 자동채널 옵션을 끄고 수동으로 설정

해야 합니다. Note:자동/수동설정은 환경에 따라서 설정해주는

것이좋습니다.

Channel Width: 채널폭은 무선속도를 정할수있습니다.

20Mhz 일 때는 최대연결 대역폭은 150Mbps입니다. 20/40Mhz 자동일때는 최대연결 대역폭이 300Mbps입니다. 환경에 따라서 대역폭을 조절해서 사용을권합니다.

D-Link		DAP-2690
🔶 Home 🏾 🌋 Maintenand	e 👻 🔚 Configuration 👻 💝 System 📃 🙋 Logout	🕐 Help
DAP-2690	Wireless Settings	
Basic Settings Wreless LAN Pv6 De Advanced Settings De Status	Wireless Band       2.4GHz         Mode       WDS with AP         Network Name (SSID)       radius         SSID Visibility       Enable         Auto Channel Selection       Disable         Channel       6         Channel Width       20 MHz         WDS       Remote AP MAC Address         1.       2.       3.         - Site Survey       -         CH       RSSID       Security         SSID       Security       SSID	Scan
	Authentication Open System 💽	
	Encryption     C Disable     * Enable       Key Type     HEX *     Key Size     64 Bits       Key Index(1~4)     1 *       Network Key	I
구.	e	Save

- Remote AP MAC
   WDS 설정을 하기 전에 AP끼리의 기본 무선 설정은 동일하게 맞춰주는것이 좋습니다.

   Address:
   WDS모드는 Mixed 802.11 b/g/n 의 2.4G, 그리고 Mixed 802.11 a/n 의 5G 를 지원합니다.

   Auto 20/40 MHz 로 설정된경우 40MHz를 기준으로 연결됩니다.
  - Site Survey: 상대방 AP의 MAC주소를 먼저 입력합니다. MAC주소를 먼저 입력하지않고 Scan버튼으로 검색해서 상대방을잡을수있지만,100% 확실한방법은 아니므로 수동으로 직접확인하셔서 MAC주소를입력하는것을 권합니다.

Authentication: 암호화 인증 모드입니다. Open System, Shared Key, WPA-Personal. 보안모드를 사용할수있습니다. Open System 은 암호가없는 개방된상태를 말합니다. Shared Key 는 WEP 암호화를 기본으로 동작합니다. WPA-Personal 은 보안서버가 필요없으며 가장강한 보안모드로연결됩니다. 이 설정도 상대방의암호설정과 100% 동일해야합니다.

\* DAP-2690의 무선보안설정에 대한 자세한 설명은 23페이지를 참고하시기 바랍니다.

## WDS Mode

2대 이상의 DAP-2690을 무선으로연결해서 네트워크를 구성할수있습니다. WDS 모드는 2대이상의 AP가 무선으로연결되며 WDS with AP와 다르게 WiFi신호를 내보낼수 없습니다.

Wireless Band: 2.4G와 5G설정을 할 수 있습니다.

Mode: WDS 모드를 설정합니다.

- Network Name 무선 네트워크 이름입니다. (SSID):SSID의 기본설정은 Dlink 입니다. 쉽게 이름을 변경할수 있습니다. 무선이름은 32자까지가능하며 영문과숫자를사용할수있습니다. 대소문자를 구분합니다. SSID Visibility:Enable, Disable 설정에 따라서 무선이름이 보이거나 안보이도록 설정할수있습니다.
- Auto Channel 자동으로 채널을 지정해줍니다. Selection: 설정할경우 자동으로 최적채널을 찾아 줍니다. 기본값은 켜져있습니다.

Channel: 채널을 수동으로설정합니다. 설정하려면 자동채널 옵션을 끄고 수동으로 설정을 해야 합니다.

Note:자동/수동설정은 환경에 따라서 설정해주는 것이좋습니다.

Channel Width: 채널폭은 무선속도를 정할수있습니다. 20Mhz 일 때는 최대연결 대역폭은 150Mbps입니다. 20/40Mhz 자동일때는 최대연결 대역폭이 300Mbps입니다. 환경에 따라서 대역폭을 조절해서 사용을권합니다.

D-Link <sup>®</sup>		DAP-2690
🔌 Home 🥂 Maintenance	e 🕶 🔚 Configuration 👻 🤩 System 🛛 💋 Logout	🕐 Help
DAP-2690	Wireless Settings	
Host Congo Wireless LAN Prv6 Congo Advanced Settings Congo Status	Wireless Band       2:4GHz         Mode       WDS         Network Name (SSID)       radus         SSID Visibility       Enable         Auto Channel Selection       Disable         Channel       6         Channel Width       20 MHz         WDS       8.         Remote AP MAC Address       3.         1.       2.       3.         Site Survey       Site Survey	Scan
	Authentication Open System	
	Key Settings       Encryption       C Disable       Key Type       HEX       Key Index(1~4)       I       Network Key       Confirm Key	
	E	Save

- Remote AP MAC
   WDS 설정을 하기 전에 AP끼리의 기본 무선 설정은 동일하게 맞춰주는것이 좋습니다.

   Address:
   WDS모드는 Mixed 802.11 b/g/n 의 2.4G, 그리고 Mixed 802.11 a/n 의 5G 를 지원합니다.

   Auto 20/40 MHz 로 설정된경우 40MHz를 기준으로 연결됩니다.
  - Site Survey: 상대방 AP의 MAC주소를 먼저 입력합니다. MAC주소를 먼저 입력하지않고 Scan버튼으로 검색해서 상대방을잡을수있지만,100% 확실한방법은 아니므로 수동으로 직접확인하셔서 MAC주소를입력하는것을 권합니다.

Authentication: 암호화 인증 모드입니다. Open System, Shared Key, WPA-Personal. 보안모드를 사용할수있습니다. Open System 은 암호가없는 개방된상태를 말합니다. Shared Key 는 WEP 암호화를 기본으로 동작합니다. WPA-Personal 은 보안서버가 필요없으며 가장강한 보안모드로연결됩니다. 이 설정도 상대방의암호설정과 100% 동일해야합니다.

\* DAP-2690의 무선보안설정에 대한 자세한 설명은 23페이지를 참고하시기 바랍니다.

# Wireless Client Mode

\*DAP-2690을 무선수신기처럼 사용할수있는 클라이언트모드입니다.

#### Wireless Band: 2.4G와 5G설정을 할 수 있습니다. Mode: Wireless Client 모드를 설정합니다. **D-Link** Network Name 무선 네트워크 이름입니다. Configuration Maintenance -(SSID):SSID의 기본설정은 Dlink 입니다. 쉽게 이름을 DAP-2690 Wireless Settings Basic Settings 변경할수 있습니다. 무선이름은 32자까지가능하며 INVireless 2.4GHz 🔹 Wireless Band - 📄 LAN 영문과숫자를사용할수있습니다. Wireless Client 🔻 Mode - 📄 IPv6 Advanced Settings radius Network Name (SSID) 대소문자를 구분합니다. 🗄 🧰 Status Enable 🔻 SSID Visibility SSID Visibility: Enable, Disable 설정에 따라서 무선이름이 Enable 💌 Auto Channel Selection 보이거나 안보이도록 설정할수있습니다. Channel 6 💌 Auto 20/40 MHz 💌 Channel Width -Site Survey Auto Channel 자동으로 채널을 지정해줍니다. Selection: 설정할경우 자동으로 최적채널을 찾아 줍니다. 기본값은 켜져있습니다. Channel: 채널을 수동으로설정합니다. 설정하려면 자동채널 옵션을 끄고 수동으로 설정을 Open System 💌 Authentication 해야 합니다. -Key Settings C Disable Enable Encryption Note:자동/수동설정은 환경에 따라서 설정해주는 HEX -64 Bits 💌 Кеу Туре Key Size 것이좋습니다. Key Index(1~4) 1 -Network Key Confirm Key Channel Width: 채널폭은 무선속도를 정할수있습니다. -Wireless MAC Clone -Enable Г 20Mhz 일 때는 최대연결 대역폭은 150Mbps입니다. Auto 💌 MAC Source 20/40Mhz 자동일때는 최대연결 대역폭이 MAC Address 300Mbps입니다. 환경에 따라서 대역폭을 조절해서 사용을권합니다. Site survey->Scan: 주변의 무선신호를 검색합니다. 검색된신호를 선택해서 연결하게됩니다.

Save

DAP-2690

Scan

Authentication: 암호화 인증 모드입니다. Open System, Shared Key, WPA-Personal. 보안모드를 사용할수있습니다. Open System 은 암호가없는 개방된상태를 말합니다. Shared Key 는 WEP 암호화를 기본으로 동작합니다. WPA-Personal 은 보안서버가 필요없으며 가장강한 보안모드로연결됩니다. 이 설정도 상대방의암호설정과 100% 동일해야합니다. DAP-2690의 무선보안설정에 대한 자세한 설명은 23페이지를 참고하시기 바랍니다.

#### Wireless MAC Clone

Enable: 무선 MAC복제 기능을사용합니다.

이 옵션을 선택하게되면 사용자가 수동으로MAC주소를 무선쪽에 설정할수있습니다. 와이파이 연결시 DAP-2690의 MAC주소를 다른것처럼 속일수있습니다.

MAC Source: 자동할당과 수동할당을 선택할수있습니다.

MAC Address: 직접 할당할수 있습니다. 혹은 Scan버튼을눌러서 주변의MAC신호를확인한다음 동일한MAC으로 복사할수도있습니다. 와이파이접속관련 MAC에 문제가생기는경우 적용을권합니다.

#### **WPA-Personal Authentication**

WPA Mode: WPA-Personal모드를 선택시 세부메뉴를 선택할수있습니다. AUTO (WPA or WPA2), WPA2 Only, WPA Only. 3가지 입니다. (WPA or WPA2) 는 자동으로 WPA, WPA2 를 선택합니다. 가장강한보안모드는 WPA2 입니다.

Cipher Type: AUTO, AES, TKIP가 있습니다. AES나 AUTO 사용을권합니다. TKIP사용시 일부기기에서 무선속도가 54Mbps로제한됩니다.

Group Key Update Interval: 기본값으로 두는것을권합니다. 기본값은 1800 입니다.

PassPhrase: 암호를 입력바랍니다. 8자이상을권하며 영문/숫자를 사용할수있습니다.

Confirm PassPhrase: 암호를 다시한번더 입력합니다.

fode Network Name (SSID) SSID Visibility	Access Point
Network Name (SSID) SSID Visibility	dlink
SID Visibility	
	Enable 💌
uto Channel Selection	Enable 💌
Channel	36
Channel Width	20 MHz
uthentication	WPA-Personal
-PassPhrase Settings	
WPA Mode	AUTO (WPA or WPA2) 💌
Cipher Type	Auto 🗹 Group Key Update Interval 🛛 1800 (Seconds)
Manual	O Periodical Key Change
Activated From	Sun 💙 : 00 💙 : 00 💙
Time Interval	(1~168)hour(s)
PassPhrase	
NAME AND ADDRESS OF ADDRESS	
<ul> <li>Manual</li> <li>Activated From</li> <li>Time Interval</li> <li>PassPhrase</li> </ul>	Periodical Key Change     Sun      : 00      : 00      : 00      (1~168)hour(s)

#### **WPA-Enterprise Authentication**

WPA Mode: WPA-Personal모드를 선택시 세부메뉴를 선택할수있습니다. AUTO (WPA or WPA2), WPA2 Only, WPA Only. 3가지 입니다. (WPA or WPA2) 는 자동으로 WPA, WPA2 를 선택합니다. 가장강한보안모드는 WPA2 입니다.

Cipher Type: AUTO, AES, TKIP가 있습니다. AES나 AUTO 사용을권합니다. TKIP사용시 일부기기에서 무선속도가 54Mbps로제한됩니다.

Group Key Update Interval: 기본값으로 두는것을권합니다. 기본값은 1800 입니다.

Network Access 마이크로소프트의 네트워크엑세스보호의 사용여부를설정합니다. Protection: 사용에설정해야 윈도우서버 2008에서 NPS서비스를 실행할수있습니다.

RADIUS Server: RADIUS server의 IP를 입력합니다. IP를 입력하기전에 RADIUS서버가 외부네트워크에있는지(Ext) 내부에 있는지(Int) 선택해줘야합니다.

RADIUS Port: RADIUS서버의 포트번호를입력합니다. 기본값은 1812입니다.

RADIUS Secret: 서버 비밀번호를 입력합니다.

Accounting Mode: accounting 서버를 사용하는경우 선택합니다.

Accounting Server: 서버 IP주소를입력합니다.

Accounting Port: 서버의 포트번호를입력합니다. 기본값은 1813입니다.

Accounting Secret: accounting 서버의 암호를 입력합니다.

Note: 지금까지의 설정 방법은 서버가 있다는 가정아래 설명드렸습니다.

Wireless Setting	S
Vireless Band	5GHz 💽
Node	Access Point
Network Name (SSID)	dlink
3SID Visibility	Enable V
uto Channel Selection	Epable V
Channel	
Snannei	30 *
Channel Width	20 MHz 💉
Authentication	WPA-Enterprise 💙
-RADIUS Server Settings	
WPA Mode	AUTO (WPA or WPA2) 💌
Cipher Type	Auto 💌 Group Key Update Interval 🛛 1800 (Seconds)
Network Access Prot	ection
Network Access Protection	⊙ Disable ○ Enable
RADIUS Server Mode	
RADIUS Server	⊙ External O Internal
Primary RADIUS Serv	er Setting
RADIUS Server	RADIUS Port 1812
RADIUS Secret	
Backup RADIUS Serv	er Setting (Optional)
RADIUS Server	RADIUS Port 1812
RADIUS Secret	
Primary Accounting 9	Server Setting
Accounting Mode	Disable 💌
Accounting Server	Accounting Port 1813
Accounting Secret	
Backup Accounting S	erver Setting (Optional)
Accounting Server	Accounting Port 1813
Accounting Cogret	

#### **802.1X** authentication

Key Update Interval: 키를 업데이트 할 간격을정합니다.

RADIUS Server: RADIUS server의 IP를 입력합니다. IP를 입력하기전에 RADIUS서버가 외부네트워크에있는지(Ext) 내부에 있는지(Int) 선택해줘야합니다.

RADIUS Port: RADIUS서버의 포트번호를입력합니다. 기본값은 1812입니다.

RADIUS Secret: 서버 비밀번호를 입력합니다.

Accounting Mode: accounting 서버를 사용하는경우 선택합니다.

Accounting Server: 서버 IP주소를입력합니다.

Accounting Port: 서버의 포트번호를입력합니다. 기본값은 1813입니다.

Accounting Secret: accounting 서버의 암호를 입력합니다.

Wireless Band	2.4GHz 💌
Mode	Arress Point
Vetwork Name (SSID)	
3SID Visibility	Enable 💌
Auto Channel Selection	Disable 💌
Channel	6 💌
Channel Width	Auto 20/40 MHz 💌
Authentication	802.1X
RADIUS Server Settings	
Key Update Interval	300 (Seconds)
RADIUS Server Mode	
RADIUS Server	⊙ External ◯ Internal
Primary RADIUS Serve	er Setting
RADIUS Server	RADIUS Port 1812
RADIUS Secret	
Backup RADIUS Serve	er Setting (Optional)
RADIUS Server	RADIUS Port 1812
RADIUS Secret	
Primary Accounting S	Server Setting
Accounting Mode	Disable 💌
Accounting Server	Accounting Port 1813
Accounting Secret	
Backup Accounting S	erver Setting (Optional)
Accounting Server	Accounting Port 1813
Accounting Secret	

Note: 지금까지의 설정 방법은 서버가 있다는 가정아래 설명드렸습니다.

## LAN

LAN 은 로컬케이블에대한 연결을말합니다. 내부네트워크 설정이며 DAP-2690의 LAN포트에대한 설정입니다. 필요한경우 LAN IP를 변경할 수 있습니다.

Get IP From: 자동으로 받을지 수동으로 받을지 결정합니다.

자동으로 받을때는 당연히 IP설정화면이 비활성화됩니다.

IP Address: IP주소를 입력합니다.

기본값은 192.168.0.50 입니다.

Subnet Mask: 서브넷 마스크입니다.

기본값은 255.255.255.0 입니다.



Default Gateway:기본 게이트웨이 설정값입니다. 라우터나 게이트웨이가있는경우 설정합니다.

DNS:따로 DNS서버의 IP주소를 입력합니다. 대부분의경우 라우터나 게이트웨이의주소를 같이사용합니다.

## IPv6

DAP-2690을 IPv6 환경에서 사용할수있게끔 하는 옵션입니다.

Enable IPv6: IPv6 설정을 켭니다.

Get IP From: IP주소를 할당받을 때 자동으로 받을 지 수동으로 설정할 것인지를 선택합니다. IPv6 설정이 자동인경우 자동설정을 하셔야합니다.

**IP Address:** IPv6 주소를 할당합니다.

Prefix: IPv6의 서브넷을 결정하는데사용합니다. 기본적으로 0~128 사이입니다.

Dafault 게이트웨이 주소를 입력합니다. Gateway: 기본적으로 라우터나 게이트웨이주소입니다.

Note: IPv6 모드는 AP어레이나 QOS등의기능이 비활성화될수있습니다. AP클라이언트모드는 사용할수없으며 AP모드로사용하셔야합니다.

D-Link <sup>®</sup>		DAP-2690
🔹 🏘 Home 🛛 🔏 Maintenance	🝷 📑 Configuration 👻 🤤 System 📃 💆 Logou	t 🕖 Help
DAP-2690 ■ Basic Settings ■ LAN ■ IPv6 ■ Pv6 ■ Status	IPv6 Settings	Save

# **Advanced Settings**

#### Performance

성능 설정창은 DAP-2690의 성능을 최적화하도록 설정합니다. 원하는설정을 적용하시고 SAVE버튼을눌러서 임시저장을하시기 바랍니다.

Wireless: 무선기능을 끄거나 켤 수 있습니다.

 Wireless Mode: 어떤 무선모드를 사용할 지 정할 수 있습니다.

 Mixed 802.11n, 802.11g, 802.11b. Mixed 802.11g and 802.11b.

 802.11n Only 등을 2.4Ghz에서 설정할수있습니다.

 5GHz 는 Mixed 802.11n, 802.11a. 802.11a only.

 802.11n Only 를 설정할수있습니다.

 802.11n Only 를 설정할수있습니다.

 802.11n Only 로 설정하면 802.11n이 아닌기기는 접속할 수 없습니다.

Data Rate: 무선모드가 802.11g이하인경우만 사용할수있습니다. 무선전송률을 조정하며 최적의신호값을 찾을수있습니다. 기본값인경우 최적의전송률로 자동조절됩니다.

D-Link			DAP-2690
Home Maintenan     DAP-2690     Basic Settings     Multi-SSD     Multi-SSD     Multi-SSD     Multi-SSD     Web Redirection     Schedule     A Paray     Web Redirection     Internal RADIUS Server     DHCP Server     DHCP Server     Filters     Filters     Status	Pe Configuration	System         2.4GHz           On            Mixed 802.11n, 802.11g and 802.11b            Beet(Up to 300)         (Mbps)           100            100%            Enable            Disable            Disable            Disable            Disable            100%            Disable            Disable            Disable            Disable            Disable            Disable            Disable	igout ® Help

Beacon Interval 비콘신호의 주기값을 조절합니다. (25-500): 단위는 ms이며 25~500범위에서 조절할수있습니다. 기본값은 100 입니다.

\*환경에 따라서 연결 속도와 다른 속도가 나올 수 있습니다.

DTIM Interval (1-15):DTMI신호의 주기값을 조절합니다. 1인경우 1개의 비콘신호마다 1번의 DTIM신호를 전송합니다.

Transmit Power: 무선의 전송 출력을 조절합니다. 100%, 50%, 25%, 12.5% 순으로 출력을 조절할수 있습니다.

WMM (Wi-Fi Multimedia): WMM기능을 설정합니다. WMM은 음성과 비디오데이터가 무선으로전송시 안전하게전송해줍니다.

Ack Time Out: 지정된 시간내에 연결된 무선기기로부터 응답을받지못하면 연결을 해제하는기능입니다.

Short GI:속도향상을 위해 가드인터벌을 짧게줄것인지를 정하는 옵션입니다. 악조건에서 짧게주면 속도가더떨어질수있습니다.

IGMP Snooping:멀티캐스트 프레임 전송시 해당 데이터를 모든 무선으로 전송여부를 결정합니다.

기능을 활성화한 경우 멀티캐스트프레임을 모니터링하여 해당 클라이언트로만 전송합니다.

Connection Limit: 무선 동시 접속자 수 제한 여부를 결정합니다.

User Limit (0-64): 무선의 동시 사용자 수를 제한하는 옵션입니다.

Network Utilization: 네트워크를 얼마나 활용할지 정합니다.

100%, 80%, 60%, 40%, 20% 등의 임계점을돌파하면 네트워크혼잡으로판단하고 추가적인작동을 보류합니다.

Multicast Rate: 멀티캐스트 데이터 전송률을 지정할 수 있습니다.

## Multi-SSID

멀티 SSID의 사용여부를 결정하고 관리합니다. DAP-2690은 최대 8대의 무선영역을 가질수있습니다. AP모드에서 동작합니다.

Enable Multi-SSID: 체크하면 멀티SSID가 동작합니다.

Enable Priority: 무선데이터의 우선순위를 결정합니다.

Band: 2.4G와 5G의 여부를 선택합니다.

Index: 몇번째 멀티SSID인지 지정할수있습니다.

SSID: 멀티SSID의 무선 이름입니다. 메인 기본이름은 dlink이므로 다른이름으로 설정해야합니다.

SSID Visibility: SSID의 브로드캐스팅 여부를 결정합니다. 체크가 안된경우 와이파이를 검색할수없으며 수동으로 추가만 가능합니다.

Security:암호화 인증 모드입니다. Open System, Shared Key, WPA-Personal. 보안모드를 사용할수있습니다. Open System 은 개방된상태를 말합니다. Shared Key 는 WEP 암호화를 기본으로 동작합니다. WPA-Personal 은 보안서버가 필요없으며 가장 강한 보안모드로연결됩니다. 원하시는 보안모드를 선택해야합니다.



Priority: Enable Priority 가 체크되어있으면 아래쪽의 Index메뉴는 우선순위를 판단하게 할수있습니다. 위에 있는게 우선순위가 빠른것입니다.

WMM (Wi-Fi Multimedia): WMM기능을 사용하는지의 여부를 결정합니다.

## **VLAN Settings**

VLAN기능은 네트워크를 분할해서 트래픽을 효과적으로 관리하는 목적으로 사용됩니다. DAP-2690 단독으로 동작할 수 없는 기능으로 AP 상위에 관련된 장비가 따로 있어야 합니다.

VLAN List 는 VLAN의 목록을 보여줍니다. 현재 설정된 VLAN의 항목을 표시해 주는 기능입니다.

VLAN Status: 선택한 후 수정이나 삭제를 할수있습니다.

VLAN Mode: VLAN 이 무슨모드로 동작하는지 보여줍니다.

D-Link <sup>®</sup>						DAP-2690
🔹 Home 🛛 🔏 Maintenan	ice 🔻	Configuration	👻 🏐 System		Logout	🕐 Help
DAP-2690	VLAN	Settings				
Advanced Settings	VLAN S VLAN M	tatus : 👎 Disable ode : Static(2.4G).	C Enable Static(5G)	Save	$\supset$	
	VLAN L	ist Port List	Add/Edit VLAN	PVID Setting		
VLAN     Intrusion     Ar Array     Web Redirection     Ar Array     Web Redirection     Internal RADIUS Server     ARP Spoofing Prevention     DHCP Server     Filters     Filters     Filters     Filters     Status	1	default	Ontag VLAN Ports Mgmt, LAN, Primary (2:4G), S-1(2:4G), S-2 (2:4G), S-3(2:4G), S-4 (2:4G), S-5(2:4G), S-6 (2:4G), S-5(2:4G), W-1 (2:4G), W-3(2:4G), W- (2:4G), W-4(2:4G), W- (2:4G), W-4(2:4G), W- (2:4G), W-4(2:4G), W- (2:4G), W-4(2:4G), W- (2:4G), W-4(2:4G), W- (2:4G), W-3(5G), S-1(5G), S- (5G), W-3(5G), W-2 (5G), W-3(5G), W-8 (5G), W-7(5G), W-850 (5G), W-7(5G), W-850 (5G), W-8(5G), W-8 (5G), W-8(5G), W-8 (5G), W-8(5G), W-8(5G) (5G), W-8(5G	Tag VLAN Port 3 5 7 3)	15	Edit Delete

#### VLAN Port List

#### 각 인터페이스에 대한 VID 정보를 보여줍니다.

VLAN Status: Enable버튼을 누른 다음 추가나 수정을 할 수 있습니다. VLAN Mode: 현재 VLAN 모드가 표기됩니다. Port Name: 포트의 이름이 열에 표시됩니다. Tag VID: Tag VID가 열에 표시됩니다. Untag VID:테그없는 VID가 열에 표시됩니다. PVID: Port의 VLAN 식별자가 열에 표시됩니다.

D-Link					DAP-2690
🚯 Home 🛛 🔏 Maintenanci	e 👻 🔡	Configuration	👻 😓 Syster	n 💋 Lu	ogout 🛛 🕖 Help
PAP-2690		Itinas			
Basic Settings	02/4400	aniga			
Advanced Settings	VLAN Status	: 🤨 Disable	C Enable	Save	
	VLAN Mode :	Static(2.4G), S	Static(5G)		
VLAN	VLAN List	Port List	Add/Edit VLAN	PVID Setting	
Schedule	Port Name	Tag VID		Untag VID	PVID
	Mgmt			1	1
Web Redirection	LAN			1	1
ARP Specific Prevention	Primary(2.4G)			1	1
ARP Spooling Prevention     DHCP Server     Filters	Primary(5G)			1	1
	S-1(2.4G)			1	1
🗄 📁 Traffic Control	S-2(2.4G)			1	1
∃ Status	S-3(2,4G)			1	1
	S-4(2,4G)			1	1
	S-5(2,4G)			1	1
	S-6(2.4G)			1	1
	S-7(2.4G)			1	1
	W-1(2.4G)			1	1
	W-2(2.4G)			1	1
	W-3(2.4G)			1	1
	W-4(2.4G)			1	1
	W-5(2.4G)			1	1
	W-6(2.4G)			1	1
	W-7(2.4G)			1	1
	99-8(2.4G) C 1(EC)			1	1
	5-1(JG) 6 2(5C)			1	1
	5-2(5G) 9 2(5G)			1	-
	5-3(5G) 5-4(5G)			1	1
	S-5(5G)			1	1
	S-6(5G)			1	1
	S-7(5G)			1	1
	W-1(5G)			1	1
	W-2(5G)			1	1
	W-3(5G)			1	1
	W-4(5G)			1	1
	W-5(5G)			1	1
	W-6(5G)			1	1
	W-7(5G)			1	1
	W-8(5G)			1	1

#### VLAN Add/Edit

등록된 VLAN 설정을 추가하거나 변경할 수 있습니다.

VLAN Status: 활성화하면 상태를 보여줍니다.

**VLAN Mode:** VLAN mode를 보여줍니다.

VLAN ID (VID): 1부터 4904까지 VID를 부여합니다.

VLAN Name: 추가하거나 수정할 VLAN을 입력합니다.

Desis Cattings	VLAN Settings									
Advanced Settings Advanced Settings Performance Multi-SSID VLAN Intrusion	VLAN Status : VLAN Mode : Stati VLAN List Por	Disable c(2.4G), Si t List	C Enabli atic(5G) Add/Ed	e it VLAN	J (	PVID S	Save etting			
- 📰 Schedule - 📑 AP Array	VLAN ID (VID)		VLAN N	ame [						
Veb Redirection	Port	Select All	Mamt	LAN			100			
ARP Spoofing Prevention	Untag	All	0	©						
DHCP Server	Tag	All	0	0						
Filters	Not Member	All	O	0						
Traffic Control	C2.4GHz	Calacit	RI Deiro I		1 8 9		e 4	05	0.0	0.7
Status	Unitari	All	AL PRIDE	ary 5 ©	1 3-2 (7)	0	0	0	0	0
	Tag	All	C	0	C	C	C	C	0	C
	Not Member	All	0	C	0	0	0	0	0	0
	WDS Port	Select /	al W-1	W-2	W-3	W-4	W-5	W-6	W-7	W-8
	Untag	All	۲	ø	۲	0	Θ	©	©	ø
	Tag	All	C	0	0	0	C	0	0	0
	Not Member	All	۲	0	0	0	0	0	0	0
	r-5GHz									
	MSSID Port	Select	All Prima	ary S-C	1 S-2	S-3	S-4	S-5	S-6	S-7
	Untag	All	O	Ø	ø	O	ø	©	ø	O
	Tag	All	0	0	0	0	C	0	0	0
	Not Member	All	0	0	0	0	0	0	0	O
	WDS Port	Select /	M W-1	W-2	W-3	W-4	W-5	W-6	W-7	W-8
	Untag	All	0	6	0	0	0	0	0	0
	lag	All	0	0	0	0	0	0	0	0
	Not Member	All	9	9	9		0	- 9	9	9

#### **PVID Setting**

#### PVID (Port VLAN ID)를 설정합니다.

VLAN Status: 활성화하면 상태를 보여줍니다.

VLAN Mode: VLAN mode 를 보여줍니다.

**PVID** Auto Assign PVID 를 자동으로 할당받는 부분을 Status: 결정합니다.

D-Link <sup>®</sup>		DAP-2690
🔹 Home 🛛 🐔 Maintenance	💌 🔚 Configuration 👻 🐳 System 🛛 🙋 Logout	🕐 Help
DAP-2690	VLAN Settings	
Basic Settings     Advanced Settings     Berformance     Butti-SSID     VLAN     Schedule     Schedule     Schedule     Schedule	VLAN Status :        • Disable        • Enable     Save       VLAN Mode :     Static(2.40), Static(50)	
	VLAN List Port List Add/Edit VLAN PVID Setting	
	PVID Auto Assign Status 💿 Disable 🔎 Enable	
ARP Spoofing Prevention	PVID 1 1	
Traffic Control	MSSED Port         Primary         S-1         S-2         S-3         S-4         S-5         S-6           PV/ID         I         <	S-7
	PVID 1 1 1 1 1 1	1
	MSSID Port Primary S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 PVID 1 1 1 1 1 1 1	S-7
	W/DS Port         W-1         W-2         W-3         W-4         W-5         W-6         W-7           PVID         1         1         1         1         1         1         1         1	W-8 1
		Save

## Intrusion

무선 침입 방지 시스템 입니다.

원하시는 설정을 한다음 변경사항을 임시저장하려면 SAVE버튼을 누릅니다.

Wireless Band: 2.4GHz, 5GHz 를 선택합니다.

Detect: 네트워크를 스캔하려면 버튼을 누릅니다.

AP List: 검색된 AP정보를 보여줍니다.

D-Link							D	AP-2690
🛕 Home 🛛 🔏 Maintenan	ce 🔻		Configu	uration	× 👙	System	💋 Logout	🕐 He
DAP-2690	Wi	reless	Intrus	ion P	rotection			
Bask Settings     Advanced Settings     Advanced Settings     Vianaced Setting     Vianaced Setting     Vianaced Settings     V	Wirele Det	ss Band ect	2.4	IGHz 💌				
	All	-	Dd	<i>c</i> u	0010	BOOTB	Look Consu	Chabas
		Type	Band	СН	SSID	BSSID	Last Seen	Status
		New	6	1	Celus045	20:51:12:14:3F:AB	0 Days, 00:12:11	
		New	G		diak SED1	CCIP2(EE)D2(0E)D1	0 Days, 00:12:11	Up
Elters		New	G	1	din K-OLD1	50,00,08,30,05,50	0 Days, 00:12:11	Up
🗄 🍯 Traffic Control	1 E	New	G	1		EC:75:16:59:C8:73	0 Days, 00:12:11	Up
🗄 📁 Status		New	G	1	controller- lab	22:18:E7:92:03:62	0 Days, 00:12:11	Up 🚽
	Set	as Valid	1	iet as Ne	ighborhood	Set as Rogue	Set as New	
	С М.	ark All Ne ark All Ne	w Acces	ss Point: ss Point:	s as Valid Access s as Rogue Acce	s Points ess Points	C	Save

## Schedule

무선 와이파이 신호에 대해 스케쥴로 동작을 지정할 수 있습니다.

Wireless Enable로 설정하면 사용합니다.

Schedule: Disable 은 비활성화 상태입니다.

Name: 스케쥴의 이름을 임의로 설정합니다.

Index: 스케쥴을 적용할 무선신호를 선택합니다.

SSID: 자동으로 적용됩니다.

Day(s): 무선신호가 동작할 요일을 선택할수있습니다. ALL 은 모든 날짜에서 동작하며 요일별로 지정해서 동작하도록 할수있습니다.

All Day(s):시간을 말합니다. (24시 기준)

지정된 요일에서 지정된 시간에만 동작합니다.

Start Time: 시작 시간입니다.

End Time: 끝나는 시간입니다.

Home X Maintenar	ice 🔻	Co	nfiguration	1 <b>-</b>	🏐 Sys	tem		Logout		Help
DAP-2690 Basic Settings Advanced Settings Advanced Settings VLAN VLAN Schedule AP Array VVeb Redirection Internal RADIUS Server ARP Spoofing Prevention Filters DHCP Server Status	Wirele Add Nam Inde> SSID Day(s All Da Start End 1	ay or reless Schedule Schedule e : : : : : : : : : : : : : : : : : :	hedule Disa Rule	Settin ble  Primary radius C All W Sun C All W All Sun C All A	Igs SSID 2.46 V /eek @ Sele Mon (hour (hour (hour Clear	] htt Day(s) Tue We cminute, 24 h cminute, 24 h	d Thu iour time)	Fri Fs	at	
	Sch	edule Rule	SSID Index	SSID	Day(s	) Tir	ne Frame	Wireless i	Edit [	DEL

## **AP Array**

AP Array 기능은 하나의 네트워크에 2대이상의 DAP-2690을 구성한경우 Master로 지정된 AP의 설정값이 자동으로 Slave로 지정된 AP로 동기화 됩니다.

한 번에 최대 8대의 AP에 설정값이 동시적용되므로 관리가 편리합니다.

일일히 8대의 AP에 설정값을 따로 넣어줄 필요가 없습니다.

Enable AP Array: AP array 기능사용여부를 체크합니다. 마스터, 백업, 슬레이브 설정이 있습니다. 마스터는 이 설정을 바꾸면 슬레이브의 설정이 바뀌는 메인 시스템을 말합니다. 슬레이브는 마스터가 바뀌면 따라서 바뀌는 AP입니다.

AP Array Name: 임의의 AP Array 이름을 설정합니다.

AP Array AP array의 암호를 설정할수있습니다. Password: 설정하지 않아도 동작합니다.

Scan AP Array AP array로 동작 가능한 AP를 스캔합니다. List: 같은 네트워크상에 있어야 스캔됩니다.

Connection

Status: 현재 AP들의 상태를 보여줍니다.

D-Link					100 100 100	AP-2	690
🕴 Home 🥂 Maintenance		Configuration 👻	🍉 System		Logout	0	Help
DAP-2690 Basic Settings Advanced Settings Performance Multi-SSID VLAN Nuti-SSID VLAN Nuti-Redule AP Array Web Redirection Internal RADIUS Server ARP Spoofing Prevention DHCP Server Fitters Traffic Control Status	AP Array	P Array P Array e Backup Master e d uord List List atus D me Master IP me Master IP res IP Address	Slave Ink Scan IIISCONNECT MAC MAC Address	Master	Backup Slav Master	e Toʻ	a
	Synchronized I	ParametersClear all					
	Wireless E	lasic Settings 📕					
	Wireless A	dvanced Setting					
	Multiple S	SID & VLAN 📕					
	Advanced	Functions 📕					
	Administra	tion Settings 🔳					
						Save	∋

\* array의 이름과 암호는 모든 AP가 동일하게 설정해야 동작합니다.

## Web Redirection

AP에 접속해서 네트워크 동작시 특정 페이지를 보여주거나 특정 IP로 접속할 수 있도록 하는 기능입니다.

Enable Web 활성화하면 기능이 동작합니다. Redirection:

Web Site: 원하시는 웹 사이트의 주소(URL)나 IP주소를 입력합니다.

Enable Web 사용자가 웹 사이트에 접속하기위해서 사용자이름과 Authentication: 암호를 넣도록 설정하는 옵션입니다.

User Name: 사용자 인증을 위한 계정 이름.

Password: 사용자 인증을 위한 계정 암호.

Status: 만들어진 계정을 사용하거나 사용하지 않게 합니다.

Account List: 만들어진 설정에 대한 목록이 나타납니다. 편집할 때는 목록을 클릭해서 수정후 저장할수 있습니다. 삭제도 할 수 있습니다.



## **Internal RADIUS Server**

DAP-2690은 내장형 RADIUS 서버를 제공합니다. 계정을 추가하거나 삭제할 수 있으며 총 계정의 수는 30개가 넘지 않도록 합니다. 정식 서버가 아닌 임시적인 서버의 개념입니다.

User Name: RADIUS server에 사용할 이름을 입력합니다.

Password: 서버에서 사용할 암호를 입력합니다. 기본적으로 암호는 8~64글자 사이입니다.

Status: 사용하거나 사용하지 않도록 선택할 수 있습니다.



#### **DHCP Server** Dynamic Pool Settings

AP에 DHCP를 적용해서 IP를 할당하도록 할 수 있습니다.

공유기의 DHCP는 IP할당과 NAT기능이 합쳐져서 IP할당과 인터넷이 동시에 가능하지만, AP는 IP할당만 가능해서 인터넷이 동작하지 않습니다.

공유기의 하단에 AP가 물린경우 보조적으로 사용하시거나 통신회사의 고정IP환경에서 사용을권합니다.

Function DHCP기능을 끄거나 켭니다.

Enable/Disable: 활성화한 경우 IP를 AP에 무선으로 연결된 기기에 할당해줄 수 있습니다.

- The Range of 시작점 IP 주소로부터 몇대를 부여할지 결정합니다. Pool (1-254): 시작점 IP주소와 Range 값이 합쳐서 254가 넘어가면 에러가 뜨고 정상동작하지 않습니다.
- Subnet Mask: 서브넷마스크를 설정합니다.

기본값인 255.255.255.0 사용을 권합니다.

Gateway: 게이트웨이 주소를 입력합니다.

WINS:WINS 서버가 있는경우 입력합니다.

없는경우 입력하지않습니다.

DNS: DNS서버 주소를 입력합니다.



IP Assigned 몇 번 IP부터 할당할 것인지를 결정합니다. From: 시작점 IP 주소입니다.

Domain Name: 네트워크 연결시 도메인 이름이 필요한 경우만 입력합니다.

Lease Time: 연결된 클라이언트가 지정된 시간만큼 통신을 하지 않는 경우 연결을 끊습니다.

#### **Static Pool Setting**

접속한 순서대로 자동으로 IP를 할당해주는 자동 DHCP와 다르게 고정 방식은 특정 컴퓨터에 특정IP를 할당해 줍니다.

#### Function Enable/ DHCP기능을 끄거나 켭니다.

Disable: 이 기능은 수동으로 특정 IP를 할당합니다. 등록된 기기만 IP를 할당받을 수 있습니다.

Host Name: 수동IP를 할당할 장치의 이름을 입력합니다.

Assigned IP: 할당할 IP주소를 입력합니다. 당연한 말이지만 위의 Dynamic pool과 겹치는부분이 있어서는 안됩니다. 둘중에 하나만사용하시거나 겹치는부분이 없도록 장치설정을 하셔야합니다.

Assigned MAC 수동 IP를 할당할 장치의 MAC주소를 입력합니다. Address: MAC주소는 직접 확인하셔야합니다.

Subnet Mask: 서브넷마스크를 입력합니다. 기본값사용을 권합니다.

Gateway: 게이트웨이 주소를 입력합니다.

WINS:WINS 서버가 있는경우 입력합니다.

없는경우 입력하지않습니다.

DNS: DNS서버 주소를 입력합니다.

Domain Name: 네트워크 연결시 도메인 이름이 필요한 경우만 입력합니다.



#### **Current IP Mapping List**

이 옵션은 현재 할당된 정적, 동적 IP주소들에 대한 정보를 표시합니다. 41~43페이지의 DHCP설정을 한 경우에 이 페이지에서 정보를 볼 수 있습니다.

- Current DHCP
   자동으로 설정된 DHCP 풀을 보여줍니다.

   Dynamic
   41페이지의 자동설정이 되어 있어야

   Pools:
   이 정보를 볼 수 있습니다.
- Binding MACIP주소가 지금 할당된 장치 정보를 보여줍니다. Address: 장치에 대한 MAC주소도 볼 수 있습니다.
  - **Assigned IP**

Address: DHCP로 할당된 IP주소입니다.

Lease Time: 동적IP가 할당해 줘야 하는 시간의 길이

- **Current DHCP** 수동으로 할당된 DHCP의 IP 주소입니다. **Static Pools:** 43페이지에서 설정해야 보입니다.
- Binding MACIP주소가 지금 할당된 장치 정보를 보여줍니다. Address: 장치에 대한 MAC주소도 볼 수 있습니다.

#### **Assigned IP**

Address: DHCP로 할당된 IP주소입니다.



## **Filters**

#### Wireless MAC ACL

DAP-2690 은 MAC 필터를 통해 무선 접속을 차단하거나 허용할 수 있습니다.



#### **WLAN Partition**

무선 SSID간의 네트워크 공유 여부를 관리합니다..

Wireless Band: 현재의 주파수 대역을 표시합니다.

- Link Integrity: LAN포트 연결에서 문제가 발생시 켜져있으면 무선으로 연결된 단말도 즉시 연결이 끊어집니다. 장애를 빠르게 확인할 수 있습니다. 꺼져있으면 연결 정보를 계속 유지합니다.
  - Ethernet to 인터넷 연결을 차단합니다.
- WLAN Access: 내부적으로 IP를 할당하고 내부네트워크만 가능한 구성입니다.
- Internal Station 활성화한경우 아무런 제약없이 통신을합니다.
- Connection: 끈 경우 서로다른 SSID로접속한 경우만 네트워크가 동작합니다. 같은 SSID끼리 접속한 기기는 네트워크가 동작하지 않습니다.

🕎 Home 🤺 Maintenan	ce 👻 📑 Configuration 👻	-	System	💋 Logout	0	Help
DAP-2690	WLAN Partition					
Advanced Settings     Advanced Settings     Advanced Settings     With-SSID     VLAN     Intrusion     Schedule     AP Array     Web Redirection     Internal RADIUS Server     ARP Spoofing Prevention     PI-CP Server     Filters     Wireless MAC ACL     WLAN Partition     Traffic Control     Status	Wireless Band Link Integrity Ethernet to WLAN Access Internal Station Connection Primary SSID Multi-SSID 1 Multi-SSID 2 Multi-SSID 3 Multi-SSID 4 Multi-SSID 5 Multi-SSID 6 Multi-SSID 7	2.4GH2  Disable Disable Enable	C Disable C Disable Disable Disable Disable Disable Disable Disable	C Guest mode Guest mode Guest mode Guest mode Guest mode Guest mode Guest mode Guest mode		

## **Traffic Control**

#### **Uplink/Downlink Setting**

트래픽이 심하게 걸리는 경우 트래픽 컨트롤로 데이터를 제어할 수 있습니다. 업로드와 다운로드의 설정을 하게 되면 특정 속도 이상으로 통신을 할수없게 됩니다. 누군가가 과도하게 속도를 끌어다가 사용하는 것을 방지해줍니다. 원하는 설정이 완료된 경우 Save버튼으로 저장합니다. SSID를 기준으로 설정할 수 있습니다.

Downlink Bandwidth: 다운로드 대역폭을 설정합니다.

Uplink Bandwidth: 업로드 대역폭을 설정합니다.

Maintenanc			System		10/ HK
DAP-2690	Uplink and D	ownlink Settir	ıg		
	Ethernet	🗖 Downlink	🗖 Uplink		
- Multi-SSID	2.4GHz	5GHz			
VLAN	Downlink Interfac	e			
Schedule	🗖 🗖 Primary-ssid	🗖 Multi-ssid1	📕 Multi-ssid2	📕 Multi-ssid3	
AP Array	🔲 🔲 Multi-ssid4	🗖 Multi-ssid5	🔲 Multi-ssid6	🗖 Multi-ssid7	
Web Redirection	WDS1	WDS2	WDS3	WDS4	
ARP Spoofing Prevention	WDS5	WDS6	WDS7	WDS8	
E Blters	Uplink Interface -				
🗄 💋 Traffic Control	🗌 🗖 Primary-ssid	🗖 Multi-ssid1	Multi-ssid2	📕 Multi-ssid3	
Uplink/Downlink Settings	📕 Multi-ssid4	📕 Multi-ssid5	📕 Multi-ssid6	📕 Multi-ssid7	
Traffic Manager	WDS1	WDS2	WDS3	WDS4	
🃁 Status	WDS5	WDS6	WDS7	WDS8	
	Downlink Bandwidth Uplink Bandwidth(1	n(1~150)	Mbits/sec Mbits/sec		

#### QoS

QOS설정은 다른 어플리케이션의 트래픽에 우선순의를 부여합니다.

필요한 트래픽을 먼저 통과시켜서 안정성을 확보하는 방식으로 실시간 동영상시청이나 인터넷전화 데이터등에 사용합니다.

Enable QoS: QOS 설정을 켭니다.

Downlink

Bandwidth: 다운로드 속도를 조절합니다.

**Uplink** Bandwidth: 업로드 속도를 조절합니다.

D-Link <sup>®</sup>			DAP-2690
🔮 Home 📉 Maintenanc	e 🔻 📑 Configu	iration 👻 🥪 System 🛛 💆 Logout	Help
DAP-2690	QoS		
Advanced Settings	Enable QoS		
Multi-SSID	Advanced QoS		
VLAN	Downlink Bandwidth	Mbits/sec	
AP Array     Web Redirection     AP Array     Web Redirection     ARP Spoofing Prevention	Uplink Bandwidth	Mbits/sec	
	ACK/DHCP/ICMP/DNS Priority	Highest Priority 🗾 Limit 100 % Port 53,67,68,546,547	
	Web Traffic Priority	Third Priority 🔄 Limit 100 % Port 80,443,3128,8080	
DHCP Server      Filters	Mail Traffic Priority	Second Priority 🔄 Limit 100 % Port 25,110,465,995	
Traffic Control	Ftp Traffic Priority	Low Priority 🔄 Limit 100 % Port 20,21	
	User Defined-1 Priority	Highest Priority 🗾 Limit 100 % Port 0 - 0	
Traffic Manager	User Defined-2 Priority	Second Priority 🛃 Limit 100 % Port 0 - 0	
	User Defined-3 Priority	Third Priority 🔄 Limit 100 % Port 0 - 0	
	User Defined-4 Priority	Low Priority 🔄 Limit 100 % Port 0 - 0	
	Other Traffic Priority	Low Priority 🔄 Limit 100 %	
		(	Save

#### **Traffic Manager**

트래픽 관리 기능은 목록에 없는 클라이언트를 제어할 수 있도록 하는 기능입니다.

Traffic Manager: 사용하려면 기능을 켜야 합니다.

Unlisted Client 거부를 선택하면 동작하지 않습니다. Traffic:규칙 목록에 없는 클라이언트를 관리합니다.

Downlink

Bandwidth: 초당 다운로드 속도를 제한합니다.

Uplink

Bandwidth: 초당 업로드 속도를 제한합니다.



# **Status** Device Information

**Device** DAP-2690에 대한 대략적인 장치 정보를 보여줍니다. **Information:** AP에 대한 각종 정보를 볼 수 있습니다.

<b>D-Link</b>			DAP-2690					
🛕 Home 🛛 🔏 Maintenai	nce 🔻 📙 Configuration 🝷	👻 🤤 System 🛛 💆 Logout	🕖 Hel					
DAP-2690	Device Information							
DAP-2690     Basic Settings     Advanced Settings     Verformance     Wuti-SSID     VLAN     Intrusion     Schedule     AP Array     Web Redirection     Internal RADIUS Server     ARP spoofing Prevention     DHCP Server     DHCP Server     Device Information     Client Information     Client Information     Status     Device Information     Status	Device Information         Ethernet MAC Address:         Wireless MAC Address(2.4GHz):         Wireless MAC Address(5GHz):         Ethernet         IP Address         Subnet Mask         Gateway         Wireless (2.4GHz)         Network Name (SSID)         Channel         Data Rate         Security         Wireless (SGHz)         Network Name (SSID)         Channel         Data Rate         Security         Wireless (SGHz)         AP Array         AP Array         Role	Firmware Version:2.00         00:24:01:ab:bf:00         Primary: 00:24:01:ab:bf:01 ~ 00:24:01:ab:bf:01         SSID 1~7: 00:24:01:ab:bf:08         SSID 1~7: 00:24:01:ab:bf:09 ~ 00:24:01:ab:bf:01         Primary: 00:24:01:ab:bf:01 ~ 00:24:01:ab:bf:01         Primary: 00:24:01:ab:bf:01 ~ 00:24:01:ab:bf:01         Primary: 00:24:01:ab:bf:01 ~ 00:24:01:ab:bf:01 ~ 00:24:01:ab:bf:01         Primary: 00:24:01:ab:bf:01 ~ 00:24:01:ab:bf:01 ~ 00:24:01:ab:bf:01 ~ 00:24:01:ab:bf:01 ~ 00:24:01:ab:bf:01         Primary: 00:24:01:ab:bf:01 ~ 00:24:01:ab:bf:01 ~ 00:24:01:ab:bf:01 ~ 00:24:01:ab:bf:01 ~ 00:24:01:ab:bf:01 ~ 00:24:01:ab:bf:01 ~ 00:24:01:ab:bf:						
	Location							
	CPU Utilization	0%						
	Memory Utilization	20%						

## **Client Information**

Client DAP-2690에 연결된 클라이언트의 정보입니다. Information: 연결되었던 장치도 보여줍니다.

여기선 DAP-2690과 통신하는 각 클라이언트에 대해 보여줍니다.

SSID: 클라이언트의 SSID를 표기합니다.

MAC:클라이언트의 MAC을 표기합니다.

Band: 클라이언트가 2.4G에 연결되어 있는지 5G에 연결되어

Authentication: 사용자 인증 유형을 표기합니다.

RSSI: 클라이언트의 신호 강도를 표기합니다. (수신 신호 강도).

**Power Saving** 

Mode: 절전 기능이 동작하고 있는지의 여부를 알려 줍니다.

D-Link					DAP-2690
Advanced Settings Advanced Settings Device Information Channel Analyze Stats Log	Client Information SSID Client Information SSID	Ion Station association MAC Band Station association( MAC Band	(2:4GHz) : 0 Authentication 5GHz) : 0 Authentication	RSSI Pow RSSI Pow	ver Saving Mode ver Saving Mode

# **WDS Information**

WDS

Information: DAP-2690의 WDS 연결 정보를 보여줍니다. 표기되는 정보는 아래와 같습니다.

Name: 클라이언트의 이름을 표기합니다.

MAC:클라이언트의 MAC 주소를 표기합니다.

Authentication: 사용중인 인증 유형을 표기합니다.

Signal: WDS의 신호 강도를 표기합니다.

Status: 절전 기능의 동작 여부를 표기합니다.

D-Link					DAP-2690
👲 Home 🥂 Maintenanc	ce 👻 📑 Conf	guration 👻 👋	System	🗾 Logout	🕖 Help
DAP-2690 Basic Settings Performance Wuti-SSID VLAN Trusion AP Array Web Redirection Profeedule AP Array Web Redirection Filters DHCP Server Filters DHCP Server Client Information Client Information	WDS Information Name MAC WDS Information Name MAC	tion Channel : 6 (2.437 GH Au Channel : 36 (5.18 GH Au	z) thentication z) thentication	Signal Signal	Status Status

## **Channel Analyze**

Wireless Band: 2.4Ghz, 5GHz.를 선택합니다.

- Detect: 버튼을 누르면 그 주파수 대역을 검색합니다.
- AP List: 각 채널별 품질에 대해서 보여줍니다.

D-Link					DAP-2690
🚯 Home 🛛 🐒 Maintena	nce 👻 🕴	e Configura	ition 👻 👙 S	ystem 🛛 💋	Logout 🛛 🕖 Help
DAP-2690 Basic Settings Advanced Settings	Channe Wireless Bar	el Analyze	12 💌		
Status     Sevice Information     Client Information     WDS Information     Channel Analyze	Detect Wireless_sur	nmary			
🗈 📁 Stats	СН	AP Num	MRssi	ARssi	Evaluation
🗄 🃁 📁 Log	1	13	100	-171	Bad
	2	2	42	-171	Bad
	3	0	0	-171	Bad
	4	1	19	-196	Best
	5	1	8	-196	Best
	6	14	93	-196	Best
	7	3	15	-196	Best
	8	3	79	-182	Nomal
	9	1	100	-182	Nomal
	10	0	0	-182	Nomal
	11	12	96	-182	Nomal
	* Ther	e are only thre	ee non-overlapped cha	nnels in 2.4G band, resp	ectively 1,6 and 11.

## Stats Ethernet

Ethernet Traffic 이 창은 모든 주고받은 패킷에 대해 표시합니다. Statistics: 전체적인 통계를 볼 수 있습니다.

D-Link			L¶	DAP-2690
🔌 Home 🛛 🔏 Mainten	ance 👻 📑 Configuration 👻	🍏 System	🙋 Logout	🕐 Help
Home Mainten	ance Configuration  Ethernet Traffic Statistics  Transmitted Count  Transmitted Packet Count  Transmitted Bytes Count  Dropped Packet Count  Received Packet Count  Received Bytes Count  Dropped Packet Count  Received Bytes Count  Longth 64 Packet Count  Longth 64 Packet Count	System	Clear	Refresh
	Length 65~12/ Packet Count Length 128~255 Packet Count Length 256~511 Packet Count Length 512~1023 Packet Count Length 1024~1518 Packet Count Length 1519~MAX Packet Count	-		

#### Wireless Traffic Stats

 WLAN Traffic
 이 창은 데이터 처리, 전송과 수신 프레임

 Statistics:
 전체적인 무선 네트워크 통계를 표시합니다.

 54페이지와 다르게 무선 전용입니다.

r Home   🔉 Mainte	nance 👻 🔚 Configuratio	n 👻 🤯 System	Melp	Ì
DAP-2690	WLAN Traffic Stati	istics		
Advanced Settings Status		2.4GHz	Clear Refresh 5GHz	
evice Information	Transmitted Count			
VVDS Information	Transmitted Packet Count			
Stats	Dropped Packet Count			
Ethernet	Transmitted Retry Count			
Log	Received Count			
	Received Packet Count			
	Received Bytes Count			
	Dropped Packet Count			
	Received CRC Count	0	0	
	Received Decryption Error Co	punt		
	Received MIC Error Count			
	Received PHY Error Count			

#### Log View Log

View Log: 시스템과 네트워크 메세지를 보여줍니다. 로그 정보는 아래와 같은 부분을 포함합니다. items: 기본적으로 500로그 제한입니다. AP자체 상태나 펌웨어업그레이드, 클라이언트와의 동작 연관, 로그인 정보등을 보여줍니다.

<b>D-Link</b>				DAP-2690
🚯 Home 🦷 🔏 Maintenar	nce 👻 📑 Configuratio	on 👻 👙	· System 🛛 💋 Logout	🕐 Help
DAP-2690 Basic Settings Advanced Settings	View Log First Page Last Page	Previous Next	Clear	
Client Information	Page 1 of 1	Priority	Message	
Channel Analyze	Uptime 0 day 00:03:05	[SYSACT]	Web login success from 192.168.0.23	3
E 🖉 Stats	Uptime 0 day 00:01:51	[Notice]	Ethernet ETHO LINK UP	
	Uptime 0 day 00:01:49	[Notice]	Ethernet ETH0 LINK DOWN	
E 🖉 Log	Uptime 0 day 00:01:47	[Notice]	Ethernet ETHO LINK UP	
View Log	Uptime 0 day 00:00:39	[Wireless]	2.4G:Initiate Wireless success	
Log Settings	Uptime 0 day 00:00:38	[SYSACT]	AP cold start	
	Uptime 0 day 00:00:33	[Wireless]	5G:Initiate Wireless success	
	Uptime 0 day 00:00:28	[Wireless]	2.4G:Initiate Wireless success	

#### **Log Settings**

Log Server/IP Address: DAP-2690의 로그 정보를 특정 서버로 보냅니다. 서버의 주소나 IP주소를 입력합니다. Log Type: 어떤 유형의 로그를 기록할지 지정합니다. 시스템 메뉴, 무선 활동 내역. 공지사항 등입니다. Email Notification: 이메일로 로그를 보내려면 체크합니다. From Email Address:보낼사람의 e-mail/SMTP 전자메일 주소를 입력합니다. To Email Address: 받는사람의 전자메일 주소를 입력합니다. Email Server Address: e-mail/SMTP 서버의 IP주소를 입력합니다. SMTP Port: 원하는 SMTP port 번호를 입력합니다. 기본값은 25 입니다. User Name: SMTP server 사용자이름을 입력합니다. Password: SMTP server 암호를 입력합니다 Confirm Password: 암호확인을 위해 다시한번입력합니다.

Schedule: 스케쥴을 설정할수 있습니다.

\* 네이버나 다음 이메일의 경우 디폴트 이메일 상태가 SMTP 가 꺼져있습니다. 메일홈페이지에 로그인하셔서 SMTP설정을 켜야 사용할수있습니다.

Home     K Maintenanc	e 🔻 📕 Configuration	🖌 👙 System 📃 🗖 Lo	gout 🕐 <u>Hel</u>
Home Maintenance DAP-2890     Basic Settings     Status     Cleric Information     Cleric Information     Channel Analyze     Stats     Ethernet     WULAN     Clog     View Log     Log Settings		<ul> <li>System</li> <li>System</li> <li>System Activity</li> <li>✓ System Activity</li> <li>✓ Wireless Activity</li> <li>✓ Notice</li> </ul>	gout () Hel
	Email Server Address SMTP Port User Name Password Confirm Password Email Log Schedule Schedule	hours or when Log is full	Save

# Maintenance

## **Administrator Settings**

Adva Stat

여섯가지의 관리자 계정에 관한 설정을 할 수 있습니다.

#### **Limit Administrator**

Limit Administrator 관리자가 로그인을 해야 사용할수있습니다. VLAN ID: VLAN의 ID를 입력합니다.

Limit Administrator IP: Limit Administrator 가 IP주소를 사용하도록 합니다.

IP Range:관리자가 줘야하는 IP주소의 범위를 입력합니다. 로그인한다음 추가버튼으로 추가할수있습니다.

#### **System Name Settings**

**System Name:** 장치의 기본이름은 **D-Link DAP-2690** 입니다. 임의로 바꿀 수 있습니다.

Location: 장치의 위치를 지정합니다. 예를 들어 학교나 도서관, 집, 공공기관 등을 적을 수 있습니다.

\* 장치이름이나 위치이름은 영문/숫자를 사용해야합니다.

ink				DAP-2690
K Maintenance	e 👻 📑 Configuration	🕶 🤤 System	💋 Logout	🕐 Help
	Administration Settin	gs		
tings	Limit Administrator 🗵			
	Limit Administrator VLAN ID	Enable 1		
	Limit Administrator IP	🗖 Enable		
	IP Range	From: To:	]	Add
	Item From	To Delete		
	System Name Settings	<b>v</b>		
	System Name	D-Link DAP-2690b		
	Location			
	Login Settings 🗵			
	Login Name	admin		
	Old Password			
	New Password			
-22	Confirm Password			
	Console Settings 🗹			
	Status	🔽 Enable		
	Console Protocol			
	Timeout	3 Mins 💌		
	SNMP Settings 🗵			
	Status	Enable		
	Public Community String	public		
	Private Community String	private		
	Trap Status	🗖 Enable		
	Trap Server IP			
	Ping Control Setting 🖉			
	Status	🔽 Enable		
			0	Save
			C	3440

#### **Login Settings**

User Name: 사용자이름입니다. 기본은 admin입니다.

Old Password: 비밀번호를 변경할때 쓰입니다. 이전에 쓰던 암호를 입력합니다.

New Password: 비밀번호를 변경할때 쓰입니다. 여기에 새로운암호를 입력합니다. 암호는 대소문자를구분하며 영문과 숫자사용을권합니다. 길이는 12자를 넘어서는안됩니다.

Confirm Password: 새로운암호를 한번더 입력합니다.

Login Name	admin	
Old Password		
New Password		
Confirm Password		
Console Settings 🗵		
Status	🔽 Enable	
Console Protocol		

#### **Console Settings**

Status: 기본값은 켜져있습니다.

Console Protocol: 사용하고자하는 유형을 선택합니다.

Timeout: 제한시간입니다. 1 Min, 3 Mins, 5 Mins, 10 Mins, 15 Mins 그리고 없음으로 설정할수 있습니다.

#### **SNMP** Settings

Status: SNMP 기능사용 여부입니다. 기본값은 켜져있습니다.

#### **Public Comminity**

String: 공공 SNMP 커뮤니티 이름을 입력합니다.

**Private Community** 

String: 개인 SNMP 커뮤니티 이름을 입력합니다.

Trap Status: Trap상태를 활성화 합니다.

Trap Server IP: Trap 서버의 IP주소를입력합니다.

SNMP 관리자의 IP주소이며 AP로부터 전송된 트랩을 수신합니다.

# SNMP Settings Image: Enable Status Image: Enable Public Community String private Private Community String private Trap Status Image: Enable Trap Server IP Image: Enable Ping Control Setting Image: Enable Status Image: Enable Status Image: Enable Status Image: Enable Status Image: Enable

#### **Ping Control Setting**

Status: 핑 컨트롤을 활성화하려면 선택합니다. 기본값은 활성화되어 있습니다. 대상 호스트에 ICMP 패킷을 보내고 수신하는 방식으로 동작합니다.

## **Firmware and SSL Certification Upload**

Upload Firmware From현재의 펌웨어버전이 표시됩니다.	
Local Hard Drive: 하드에저장된 펌웨어를 찾아보기(Browse)	D-LINK
버튼을 눌러서 선택합니다.	🔮 Home 🤉 Maintenani
선택했다면 업로드(Upload) 버튼을눌러서	Basic Settings
펌웨어를 업그레이드 할수있습니다.	E ∭ Advanced Settings E ∭ Status
최신펌웨어는 mydlink.co.kr 에서	
다운로드 받을수 있습니다.	
Language Pack 언어팩을 업그레이드합니다.	
<b>Upgrade:</b> mydlink.co.kr에 한글언어팩이 제공되는경우	
설치할수있습니다.	
현재는 한글언어팩은 없는상태입니다.	
업로드방법은 펌웨어와 동일합니다.	
Upload SSL 하드드라이브에 SSL인증파일이 있는경우	
Certification From 지금의 옵션을 선택합니다.	
Local Hard Drive:적용 방법은 펌웨어와 동일합니다.	

D-Link <sup>®</sup>		DAP-2690
🕎 Home 🦷 🌋 Maintena	ice 👻 🚽 Configuration 👻 🏐 System 🛛 🙋 Logout	🕖 Help
DAP-2690 DAP-2690 DABasic Settings DAdvanced Settings DAdvanced Settings	Firmware and SSL Certification Upload Update Firmware From Local Hard Drive Firmware Version 2.00	
	Upload Firmware From File : Browse Upload	
	Update SSL Certification From Local Hard Drive	
	Upload Certificate From File : Browse Upload	
	Upload Key From File : Upload	

# **Configuration File**

\*설정을 변경하거나 되돌릴 때 불편하게 일일히 설정하지않아도 됩니다. 지금의 설정으로 현재설정을 하드디스크에 저장하며 나중에 불러올 수 있습니다.

Upload File: 찾아보기(Browse) 버튼을 눌러서 파일을 찾습니다. 찾은 파일은(Upload) 버튼을 눌러서 적용합니다.

Download (Download)버튼을 누르면 지금 현재 DAP-2590

Configuration 에 적용되어있는 설정값들을 컴퓨터의 하드디스크에 File: 저장합니다.

하나의 파일로저장되며 나중에 업로드해서 설정을 복구할수있습니다.

D-Link <sup>®</sup>					DAP-2690		
🚯 Home 🕺 🔏 Maintena	nce 👻 📘	Configuration 👻	System	💋 Lo	gout 🕐 Help		
DAP-2690 Basic Settings Advanced Settings Comparison Status	Configuration File Upload and Download						
	Upload Con	figuration File					
	Upload File :		Brows	se Upload			
	Download (	configuration File					
	Load Setting	s to Local Hard Drive	Download				

## **Time and Date**

Current Time: 현재날짜 및 시간설정을 표시합니다.

Enable NTP Server: 인터넷의 NTP서버에서 시간정보를 받습니다. 체크하면 활성화됩니다.

NTP Server:NTP서버의 IP주소를 입력합니다.

Time Zone: 국제 시간대를 선택합니다. 우리나라는 +09:00 입니다.

**Enable Daylight** 

Saving: 일광 절약시간을 설정할수있습니다.

**Daylight Saving** 

Dates: 일광 절약동작시간을 설정할수있습니다.

Set the Date and AP에 날짜와 시간을 수동으로 설정할수있습니다.

Time Manually: 직접 시간대와 날짜를 수동으로 입력할수있습니다. 혹은 컴퓨터의 시간대를 복사해서 넣을수도있습니다. (컴퓨터의 시간이 올바르게설정되어있어야 합니다.)

<b>D-Link</b>		DAP-2690				
🚯 Home 🥻 🔏 Maintenanc	e 👻 🔚 Configurati	on 👻 🔩 System 🛛 🛛 🖉 Logout 🛛 🕅 Help				
DAP-2690 Basic Settings Advanced Settings Status	Time and Date Settings					
	Time Configuration					
	Current Time	01/01/1970 00:31:38				
	Automatic Time Conf	Automatic Time Configuration				
	Enable NTP Server					
	NTP Server					
	Time Zone (GMT+08:00) Ulaan Bataar					
	Enable Daylight Saving					
	Daylight Saving Dates	Month     Week     Day of Week     Current Time       DST Start     Jan     Ist     Sun     I2 am       DST End     Jan     Ist     Sun     I2 am				
	Set the Date and Time Manually					
	Date And Time	Year 2012 Month Aug V Day 22 V Hour 10 V Minute 5 V Second 48 V				
		Copy Your Computer's Time Settings				
		Save				

# **Configuration** Save and Activate



정식으로 DAP-2690의 변경값을 저장하고 재부팅합니다.

AP의 메뉴 중 가장활용빈도가 높은메뉴로 저장과 활성화를 하지않으면 변경한설정이 적용되지않습니다. 저장과 활성화를 누르면 AP가 재부팅됩니다.

DAP-2590

## **Discard Changes**

D-Li	<b>ink</b> °				
🏠 Home	👔 👔 Maintenan	ce 🔻	Configu	iration 👻	🏐 System
DAP-2690	าตร	Ti	Save and Activate Discard Changes	Settings	

'임시'로 저장된 변경사항을 취소할수 있습니다. 변경전으로 돌아갑니다.

# System System Settings

**Restart the Device: Restart** 버튼은 AP를 재부팅합니다.

**Restore to Factory** 공장 초기화 모드로 AP를 복구합니다. **Default Settings:** 기본 설정값으로 복구됩니다.

Clear Language Pack: AP에 설치된 언어팩을 제거합니다. 디폴트 언어값은 영어입니다.

D-Link				DAP-2690
🚸 Home 🛛 🔏 Maintena	nce • Gonfiguration •	💝 System	🛛 🖉 Logout	🕐 Help
a posic Settings a posic Advanced Settings a posic Status	Restart the Device Restore to Factory Default Settings	Restart Restore		

# Help

Help: 이 메뉴에서는 AP 메뉴에 대한 대략적인 설명을 볼수있습니다.

각종 메뉴에 대한 설명을 하고 있습니다.

#### **Basic Settings**

#### Wireless Settings

Allow you to change the wireless settings to fit an existing wireless network or to customize your wireless network.

#### Wireless Band

Operating frequency band. Choose 2.4GHz for visibility to legacy devices and for longer range. Choose 5GHz for least interference; interference can hurt performance. This AP will operate two bands at a time.

#### Mode

Select a function mode to configure your wireless network. Function modes include Access Point, WDS (Wireless Distribution System) with AP, WDS and Wireless Client. Function modes are designed to support various wireless network topology and applications.

#### Network Name (SSID)

Also known as the Service Set Identifier, this is the name designated for a specific wireless local area network (WLAN). The factory default setting is "dlink". The SSID can be easily changed to connect to an existing wireless network or to establish a new wireless network.

#### SSID Visibility

Indicate whether or not the SSID of your wireless network will be broadcasted. The default value of SSID Visibility is set to "Enable," which allow wireless clients to detect the wireless network. By changing this setting to "Disable," wireless clients can no longer detect the wireless network and can only connect if they have the correct SSID entered.

#### Auto Channel Selection

If you check Auto Channel Scan, everytime when AP is booting up, the AP will automatically find the best channel to use. This is enabled by default.

#### Channel

Indicate the channel setting for the DAP-2690. By default, the AP is set to Auto Channel Scan. The Channel can be changed to fit the channel setting for an existing wireless network or to customize the wireless network.