디링크 공유기 보안설정 방법 (DIR 시리즈)

* 해당 매뉴얼은 아저희고 깨끗하 대하미

안전하고 깨끗한 대한민국 인터넷을 위하여 각종 사이버 테러에 대한 사전 예방 차원으로 KISA의 권고 지침에 따라 제작되었습니다. * 디링크코리아(유)의 모든 제품은 출하 시 원격관리포트 기능이 **'사용안함(Disabled)'** 상태라 안전합니다.

* 이미 무선보안에 대해 설정이 완료되신 분들은 따라하실 필요 없습니다.

PC를 통한 보안설정방법

가) 인터넷브라우저 (IE 또는 Chrome)을 실행한 뒤, 주소 창에 아래와 같은 주소를 입력합니다.





나) 로그인 팝업 창이 뜨면,
사용자 이름: admin (기본값)
암호: (공란)
을 입력합니다. (초기 설정값)
*사전에 변경하셨으면, 변경하신 암호로 접속

T.fml	1/2				
로.	10				
로	그인 비밀번호를 입력하신 후, 로	리고인 버튼을 클릭	릭하며 주십시오.:		
		사용자 이름	: Admin		
		비밀변호	:	로그인	







<u>케胺 완리</u>	비밀번호 확인 :
	시스템 이름 설정
	게이트웨이 이름: _{DIR-868L}
	원격접속 관리 설정
	로그인 그림문자 인증 : 📋
	HTTPS 서비 사용함 : 🕢
	원격접속 관리 허용 : 🔲
	원격접속 포트 : 8080 HTTPS 사용:
	원격접쪽 <u>인바운드 필디</u> : 모두허용 ▼
	설정저장 설정취소

라) 상단 메뉴 중 '설정 -> 왼쪽 무선(와이파이)설정'을 클릭하시면 아래와 같은 화면이 나옵니다. 2.4GHz와 5GHz의 와이파이 이름은 원하시는 이름으로 영문 또는 숫자를 사용하여 변경해 주시고, 보안모드는 WPA-PSK, WPA 모드는 WPA2, 암호화 방식 AES, 와이파이 비밀번호는 영문,숫자,특수문자를 조합한 8자리 이상으로 설정합니다.

*예) 2.4GHz 무선 네트워크 이름: DIR-868L_2.4GHz

보안모드: WPA-PSK WPA 모드: WPA2 암호화 방식: AES 와이파이 비밀번호: strong119

D-Lini	K					
DIR-868L	설정	23	관리	상태		
인터넷 설정	수동 무선 설정					
무선(와이파이) 설정 내부 네트워크 설정	무선(와이파이) 연결을 위한 모든 항목을 직접 설정합니다. 머티 ccrp 기능을 이용하여 본 공유가 하이로 도리되 아이파이즈을 추가하 사이스니다. 모생 분이					
 USB 서버 설정	키, 즉, 와이파이 연결시 WPA, WPA2 방식이 있:	사용할 비밀번호를 설정합 으며 WPA 나 WPA2 가 보	신다. 무선 보안키는 보인 안수준이 높습니다.	한방식에 따라 WEP,		
미디어 서버 설정	설정저장 설정취소]				
<u>Mydlink</u> 설정	무선(와이파이) 설정					
	무선 주파수 : 2.4GHz 무선					
	무선 사용할 : 🕜					
	와이파이 이들: DIR-868L_2.4GHz (SSID) 동작모드(802.11 모드): 802.110 + 802.110 + 802.11b 초요 ▼					
	무선채널	자동설정 : 🔲		2 -		
		무선채널: 2.462 GHz - 0	H 11 ▼			
		· 전망일 · · · 최적값 (사용) 채널폭 : · 20/40 MHz(지) ▼ (MDIC/S) I동 연결) ▼			
	무선숨김 : 사용안함 사용함					
	무선 보안 설정(와이피	이 비밀변호)				
	보안되	L⊑: MPA-PSK ▼				
	WPA 보안					
	WPA 방식으로 무선보인	<u>:</u> 을 설정합니다.				
	영문, 숫자 또는 혼용하(며 8 ~ 63 자리로 비밀번호	를 설정하며 주십시오.			
			<u> </u>			
	법 보안키	오와 방식: AES ▼ 갱신주기: 3600	(seconds)			
	우이파이 비밀변호					
	와이파이 비열면요 사용하고자 하는 무성 보아귀(아이파이 비밀버호)를 입력하여 조상사오					
	와이파이	비밀번호 : strong119				
	무선(와이파이) 설정					
	부 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	전 수파수 : 5GHz 부전 전 사용함 : ☑				
	와이	파이 이름 : DIR-868L_5G	Hz (SSID)			
	동작모드(802	.11 모드) : 802.11ac + 8	302.11n + 802.11a 혼용 🔻			
	무진재일	사용열성: 🕑 무선채널: 5,785 GHz - (CH 157 ¥			
		전송율: 최적값(자동) 🔻 (Mbit/s)			
		채널폭: 20/40/80 MH	z(자동 연결) ▼			
			가 U 사용함			
	구근 <u>고</u> 근 일징(되어피 보안되					
	WPA 보안					
	WPA 방식으로 무선보인	난을 설정합니다.				
	영문, 숫자 또는 혼용하(며 8 ~ 63 자리로 비밀번호	를 설정하며 주십시오.			
		WPA모드: WPA2				
	 보안키	오와 방역 : AES ▼ 갱신주기 : 3600	(seconds)			
	와이파이 비밀번호		1,5			
	사용하고자 하는 무선	보안키(와이파이 비밀번	호)를 입력하여 주십시	ହ.		
	와이파이	비밀번호: strong119				
	설정저장 설정취소	1. 				

감사합니다.

마) 설정이 완료되면 아래와 같이, 해당 와이파이 신호에 보안이 설정됩니다.

σ	🕺 🎟 🗊 📶 67% 🛑 오후 3:12
🔯 Wi-Fi	켜짐
Wi-Fi 네트워크	
dlink-806m 50 연결되었습니다.	6-z 🛜
dlink-806m-z 저장됨, WPA2(으)로 .	_{ष्र १}
dlink-1C18 ^{WPA/WPA2(으)로 보 가능)}	1안(보호된 네트워크 사용 🛛 🛜
dir-868l 5g WPA2(으)로 보안(보호	호된 네트워크 사용 가능) 🛛 🛜
D-Link_2690 wpa/wpa2(으)로 보	1 <u>0</u> 2
DIR-868L WPA2(으)로 보안(보호	호된 네트워크 사용 가능)
dlink-BDEC WPA2(으)로 보안(보3	호된 네트워크 사용 가능)
검색	Wi-Fi Direct

바) 디링크 코리아는 기본 무선 보안을 고려하고 WiFi 카드 제공 및 분실 우려 시를 생각하여 아래와 같이 제품 바닥면에도 정보 스티커가 부착되어 있습니다. (#지원모델: DIR-605L/LW/GOLD, DIR-820L, DIR-845L DIR-850L/LW, DIR-868L/LW, DIR-604M)

* WiFi 카드





* 제품 바닥면



