

시작하시기 전에:

네트워크 연결가능한 노트북이나 데스크톱 컴퓨터와 DP- 300U 에 연결할 수 있는 USB 혹은 프린터 포트가 장착된 프린터를 준비해 주십시오. <u>주의: DP- 300U 를 설정하기 전에 프린터의 전원이 꺼져있는지 반드시 확인해</u> <u>주십시오.</u>

팩키지 내용물 확인:

DP-300U Multi-Port Print Serve DP-300U 프린시티바	r
CD-ROM (Software, Manual and 설치용CD	Warranty)
5V DC 2.5A Power Adapter 전원이답터	Using a power supply with a different voltage rating will damage this product and void its warranty.

다른 전압의 전원어답터 사용시에는 제품에 손상을 줄 수 있으므로 주의하십시오.



첫째, 사용하고 계신 네트워크의 랜케이블(CAT 5 이터넷 RJ-45)선 한쪽 끝을 DP-300U 프린터 서버의 네트워크 포트에 연결하고, 랜케이블의 다른쪽 한 끝을 공유기 혹은 스위치의 랜 포트에 연결합니다. 주의: 지시가 있을 때 까지 DP-300U 프린터 서버의 전원을 연결하지 마십시오.



사용하고 계신 프린터의 전원이 꺼져있는 지를 확인합니다. USB 케이블선 혹은 프린터 케이블선의 한 쪽끝을 DP-300U 프린터 서버의 USB 혹은 프린터 포트에 연결하고, 다른 한 쪽 끝을 프린터의 해당 포트에 연결합니다. 이제 프린터 전원을 켭니다.



DP-300U 프린터 서버의 전원플러그에 전원케이블을 꽂은 후, 전원을 연결합니다.

▲ 맥킨토시 OS 사용자들은 CD 에 있는 사용자 가이드를 참고해 주십시오.

DP-300U가 켜지면서 셀프 테스트가 실시됩니다.









'프린터 추가' 버튼을

더블클릭합니다.

네트워크 프린트를 위한 DP-300U 설정 (Windows XP 용)

컴퓨터화면 좌측 하단의 시작**à** 프린터 및 팩스를 클릭하시면 오른쪽과 같은 프린터 및 팩스 화면이 나옵니다. 화면 왼쪽 메뉴의 **'프린터 추가'**버튼을 더블클릭합니다.





로컬 또는 네트워크프린터	프린터 추가 마법사
에서 '로컬프린터' 를 선택합니다.	로컬 또는 네트워크 프린터 어떤 종류의 프린터를 설치할지 알아야 합니다.
<주의> 이 때 '플러그 앤 플레이 프린터를 자동으로 검색 및	사용하려는 프린터를 설명하는 옵션을 선택하십시오. ⓒ 미 컴퓨터에 연결된 로컬 프린터(L) 플러그 앤 플레이 프린터를 자동으로 검색 및 설치(A)
설치'가 선택되지 않도록 해주십시오.	○네트워크 프린터 또는 다른 컴퓨터에 연결되어 있는 프린터(E)
	인쇄 서버에 연결되어 있지 않은 네트워크 프린터를 설치하려면, "로컬 프린터" 옵션을 사용하십시오.
• <mark>다음</mark> [,] 버튼을 눌러 계속합니다.	





네트워크 프린트를 위한 DP-300U 설정 <계속> (Windows XP 용)

장치유형에서 <mark>'사용자지정</mark> '	표준 TCP/IP 프린터 포트 추가 마법사
을선택하신 후 ' <mark>설정</mark> ' 버튼을 누릅니다.	포트 정보가 추가로 필요합니다. 장치를 확인하지 못했습니다.
	알 수 없는 장치 유형을 검색했습니다. 다음을 확인하십시오. 1. 장치를 올바르게 구성했는지 2. 이전 페이지에 있는 주소가 맞는지 이전 페이지로 돌아가서 주소를 고친 후 네트워크에서 검색을 다시 실행하던지, 주소가 맞는다고 확신하면 장치 종류를 선택하십시오.
	장치 유형 ○ 표준(S) Generic Network Card ♥ ● 사용자 지정(C) 설정(E)
•설정' 버튼을 누름니다.	< 뒤로(B) [다음(N) > 취소

프로트콜을 (TPP)로 서태하여		표준 TCP/IP 포트 모니터 구성			
그도도글글 LFK 도 주십시오.	전특이어	포트 설정			
		↓	IP_192, 168, 10, 12		
		프린터 이름 또는 IP 주소	(A): 192, 168, 10, 11		
		○ Raw(R)	⊙ LPR(L)		
		- Raw 설정 포트 번호(N):	9100		
LPR 설정 대기열 이름에 프리티가 사용되는		LPR 설정 대기열 이름	PS-1123D6-P1		
포트이름을 입력해 주십시오.		□ LPR 바이트 계산 사	용(B)		
		SNMP 상태 사용(S)		
		커뮤니티 이름(C);	public		
		SNMP 장치 색인(D):	1		
'확인' 버튼을 누릅니다.			확인]	취소	







테스트페이지를인쇄하	시려면 프린터 추가 마법사	
'예'를 선택합니다.	태스트 페이지 인쇄 프린터가 올바르게 설치되었는지 확인하려면 테스트 페이지를 인쇄할 수 있습니다.	
	테스트 페이지를 인쇄하시겠습니까? ④ 예(Y) ● 아니오(O)	
'다음' 버튼을 눌러 계속하니다	★ 국무도(D)	



이제 사용하시는 네트워크상에서	꽃린터 추가 마법사		
(운영체제: 윈도우 XP) 인쇄가 가능합니다.		프린터 추가	마법사 완료
		프린터 추가 마법/ 프리터 설정은 다	사를 완료했습니다. 을까 같습니다
		이름: 공유 이름: 포트: 모델: 기본 프린터: 테스트 페이지:	hp LaserJet 1160 PCL 5e (1 복사) 〈공유 안 됩〉 IP_192,168,10,12 hp LaserJet 1160 PCL 5e 예 예
		마법사를 끝내려면	변 [마첨]을 클릭하십시오.
'마침' 버튼을 눌러 종료합니다.		(· 뒤코(D) 마침 취소



네트워크 프린트를 위한 DP-300U 설정 (Windows 98 용)





네트워크

HEND TH MET MOUL MUS

설치된 네트워크 구성요소목록에서 LPR for TCP/IP Printing 을 선택합니다.

<mark>등록정보</mark> 버튼을 클릭합니다.

IL CHATTOR TO CHATTER Partning 5 . Microsoft 네트워크 클라이언트 Microsoft 패밀리 로그운 행전화 접속 마법된 행D -Link AirPlus G DWL-G122 Wireless USB Adapter(rev.B) 등 3
추가(A) 제가(E) 등록 정보(B)
기본 데트워크 로그온(): [Microsoft 개말리 로그온
파일 및 트린터 공유(E) 실명 UPR for TCP/IP Printing (v1.00/1997-06-20) enables you to connect to and use the printers connected on the Print Server devices that support TCP/IP LPR printing protocol.

لملع

<mark>포트</mark> 탭을 선택한 후	포트 추가를 합니다.	LPR for TCP/IP Printing 등록 정보 Ports Settings	لعا
		- Port List	
Add Port (포트추가) 버튼을 클릭합니다.		Add Port	Delete Port

IP 주소란 : 프린터 서버의 IP 주소입력 포트이름 : 프린터 서버의 포트 이름 입력 (예 PS-12345-P1)을 입력합니다.	Add Port IP Address : Port Name :
OK 버튼을 클릭하면, 위도우즈가 재시작됩니다.	OK Cancel

이제, 사용하고 계신 컴퓨터에 LPR 이 설정되었습니다.



다시 화면 왼쪽 하단의 시작**à** 제어판**à** 프린터를 선택한 후, 프린터 추가버튼을 더블클릭합니다.

고 프린터						1	10
파일(E) 편집(E) 보	기(文) 이동	(<u>G</u>) =74\$	(A) 1(5	도움말(님)			HH.
	1 위로	22 22 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 2		불여넣기	고 ⁻) 실행 취소	× 47Л	39
주소(민) 🗊 프린터							6
·····································	<u>= हिंदि</u>	李가所 10 La 第7所 10 La	serJet 60				
새 프린터를 추가하려 면 (프린터 추가)를 놀러 프린터 마법사를 시작하십시오.							

프린터 추가 마법사가 실행됩니다.



<mark>다음</mark> 버튼을 눌러 계속합니다.







목록에서 프린터 서버를 선택합니다. 만일 이와같은 방법으로 할 수 없을 경우, IP 주소앞에는 \\ 포트명 앞에는 \ 기호를 이용, 수동으로 프린터 서버의 IP 주소를 직접 입력합니다. (예: \\192.168.0.30\PS-12345-P1)



확인버튼을 누르면, 프린터 추가 마법사로 돌아간니다.

목록에서 사용하고 계신 프린터의 제조업체와 프린터 종류를 선택하여 주십시오. (목록에 없는 프린터의 경우. 일 사태 추가 마법 신 문란터 프린터의 제조업체안 모델 이름을 선택하십시오. 프린터의 설치 디스크가 있으면 시크 있음을 누르십시오. 프린터가 역복에 없으면 프린터 설명서를 참조하며 호회되는 프린터를 전벽하십시오. 프린터회사에서 제공하는 드라이버 CD 를 삽입하여 주십시오.) 제조업체(M): 프린터(P) HP Color LaserJet (MS) HP Color LaserJet 5/5M PS HP Color LaserJet 5/5M PS 9X HP Color LaserJet PS HP Conv.let M/PS GCC Gestetner 5 ·디스크 있음' 버튼을 누르신후 Hermes 해당 프린터를 선택하시면 Kodak 됩니다. 디스코 있음(出). 다음버튼을 눌러 계속합니다. CI Z/P 다음 휘소

프린터 드라이버가 설정되면 <mark>종료</mark> 버튼을 눌러 설정을 마치고, 테스트 페이지를 인쇄하려면 <mark>예</mark> 버튼을 누르시면 됩니다.

