<R15 공유기 무선 리피터 설정>

1. 동봉된 랜케이블이나 별도의 랜케이블을 이용하여 PC와 15공유기 LAN 포트에 연결합니다



2. 공유기 LAN 포트와 연결된 컴퓨터에서 인터넷창(익스플로러,엣지,크롬)을 실행하여 아래 그림과 같이 http://192.168.0.1 또는 http://devicesetup.net 으로 입력후 접속합니다.



3. R15 공유기 초기 설정시 설정한 관리자 비밀번호 입력후 로그인 합니다.



4. 좌측 "설정" 매뉴에서 "동작모드" 매뉴를 클릭합니다.



5. 장치 동작모드 항목을 "확장 장치 모드" 선택후 "저장" 클릭합니다.



6. 진행 매뉴 클릭합니다.

D D-LINK	× +		
 192.168. 	0.1/OperationMode.html	67% C	Q. 검색
D-Link	토AGLEPROAL 호텔명: R15 하트웨어 버경: A1 电웨어 버경: 1040		Ē
0 ş			
8. 41			
• 설치 마법사			
· 인터넷	두지 ㅁㄷ		
부전	중식 도르		
• 네트워크	지원하는 다양한 동작 모드 중 기	장 적합한 모드를 선택하여 주십시오.	
• D-Link 클라우드			
동작모드			
기능	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	동작 모드가 확장 장치 모 니다. 계속하시겠습니까?	처장
문 관리	*********	에서 이더넷 케이블을 부리	
	동작 모드 설정 취소 이 모드의 장치를 부해 선호를 공하지 않습니다. 기존 무천 중· 작합수 있습니다. 이 장치를 확장 장치 모드로 변·	하십시오. 진행 루랑마는 박물프 이제면 대국당 기능을 제 우기가 있어야만 무선 장치 연결을 위한 동 중하면 매쉬 장치와의 연결이 끊어줍니다.	
			ЧЕ
	20 g 72 8 4	시 R15 승규가 WI-1 할라이언	2

7. 설정이 완료되면 설정화면에 나오는 URL 주소 또는 <u>http://192.168.0.50</u> 으로 접속합니다..



8. 공유기 관리자 비밀번호 입력후 로그인 합니다.

D-Link EAGLEPROA 모델명: R15 하드웨어 버전: A1 펌웨어 버전: 1.04.04 한코 <	♠ € 0 🖋 192.	168.0.50/info/Login.html?		⊤ C'	Q 검색
관리자 비밀번호: 로그인 COPYRIGHT © 2016-2021 D-Link <u>이용약관 개인 정보 보호 정책</u>	D-Link	EAGLEPRO) A 모델명: R15 하드웨어 버전	: <mark>A1</mark> 펌웨어	버전: <mark>1.04.04</mark> 한국 · ·
COPYRIGHT © 2016-2021 D-Link <u>이용 약관</u> <u>개인 정보 보호 정책</u>			관리자 비밀번호 로그인		
			COPYRIGHT © 2016-2021 D-Link	<u>이용 약관</u>	<u>개인 정보 보호 정책</u>

9. "설정" 매뉴에서 "확장 장치" 매뉴를 클릭합니다.



10. "동작모드" 매뉴에서 "스캔" 기능을 클릭하면 주변 와이파이 신호를 검색할수 있습니다.

확장된 Wi-Fi 설정은 R15 공유기가 송출시키는 와이파이 이름 및 비밀번호 설정 가능합니다.

D-Link EA	▲GLEPROAL 모델님:R15 하노웨어 세권:A1 웹웨어 버권:1.04.04	
· 성 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	확장 장치 R15에 대한 무선 설정을 구성합니다. 변경한 대응을 적용하여면 저장을	누르십시 <u>소.</u>
	설정>>획장 강치	শস্থ
	기존 네트워크 메인 와이파이 신호 검색및 설정	
	기존 네트워크: Wi-Fi 스 Wi-Fi 이흪 (SSID): 비밀번쇼:	企 港
	스마트 연결 상태: 중성과	
	확장된 Wi-Fi R15 공유기에서 송출하는 와이파이 이름및 비밀번호 설	결정
	상태: 출생화 Wi-Fi 이를 (SSID): R15-587F	
	비밀번호: 12341234 보안 코드: WPA2-Personal	
	스케콜: 확실 사용 +	
	Wi-Fi Protected 설정	

11. "스캔" 매뉴 클릭하면 아래와 같이 주변신호 검색하는데 시간이 소요됩니다.

♠ € ⓒ 192.168.0.	50/Extender_ea.html 🗊 50% C Q 검색
D-Link EAGL	EPROAL 网络美丽男子美国美国美国大学会会社会:10404
•6 ±	
E8 44	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
· 비즈카르 · 동리 포트	확장 장치
↑ D-Link 클릭수도	R15에 대한 무선 설정을 구성합니다. 변경한 내용을 적용하려면 저장을 누르십시오.
1996 aa	
	실경>>확장 장치 저장
	기존네트워크
	717-1751
	43 초 Wi-Fi 이름 (SS 서국은 국가관 기기로 귀찮다 환국
	바람 까지 기다려 주십시오. 비번 -
	스마트 연결
	상태: 원성 류
	확장된 Wi-Fi
	WiFr 0 @ (SSID): R (Gub) P
	보안 모드 WPA2-Personal
	스케운 활상사용 +
	Wi-Fi Protected 설 경
	WPS-PBC 상태: 환성요

12. 주변 와이파이 검색되면 확장시키려는 메인 무선 신호를 선택합니다.

D-LINK	EAGLERROAT Edda R15 #14			b X	
8		확장할 Wi-Fi 네트워크를 선택하십시오.			
		dlink40-5GHz	🔒 🤶 so	-	
		dlink-1AC0	🔒 🛜 sa		
비트워크 코라 두드		dlink40-2.4GHz	A 17 5 4		
D-Link 클라우드	<u></u>	dlink-channel	🔒 🤝 50	18	요시크
6d		DAP-2695-GIGA	🔒 🛜 50		
	Ma	JG-828 5GHz	A 🕤 56		7(2)
	번 영카·북성 '장지	dlink-channel	2.40		10
	기존네트워크	dlink-1AC0	2.40		
		myhouse5	🔒 🛜 56		
	Wi	JG-828 2.4GHz	2.46		
		dlink-John-5GHz	A 🗢 56		
	스마트 연결	nptechout5G	🔒 🛜 5G		
		DAP-2695-N	2.46		

13. 선택한 메인 와이파이에 설정되어 있는 비밀번호를 입력후 "진행" 클릭합니다.

* (+ 0	192.168.0.50/Extender_e	a.html l	50%	C	Q 검색		
D-Link		is 하드웨어 버코 -A1 챔릭어 "dlink40-2.4GHz"에 기 [비밀빈호	1 위코 : 164 64 인하려면 비밀원호기	· 월호합니다 위로	X	₽ ₩르 돂시호.	
	기존 네트워크 스마트 연결	기준 네트워크: [Wi-Fi 아을 (SSID): [비밀원호. [Wi-Fi			41	

14. 기존 네트워크 설정 및 확장된 Wi-Fi 설정이 완료이후 "저장" 매뉴를 클릭합니다.

D-Link	EAGLEPROAL 포컬링:R15 하노웨어 버권:A1 점웨어 버권:1.04.04
(11) · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
E 24 의자 자기	
· 네트워크	하고는 고는 키
• 동착 <u>모드</u>	
+ D-Link 클라우드	
C.0	
	설정 >> 회장 장치 전장
	기존네트워크
	기존 네트워크: Wi-Fi 스
	Wi-Fi 이 등 (SSID): dlink40-2,4GHz 조진
	비 님께고. 1201201
	스마트 연결
	상태: 관생과
	확장된 Wi-Fi
	상태: 선생화
	Wi-Fi 이풀 (SSID): R15-587F
	비밀번호: 12341234
	보안 모드: WPA2-Personal A
	스케콜: 찰살 사를 +
	Wi-Fi Protected 설정

15. 무선 확장(리피터) 설정이 완료되는데 시간이 소요됩니다.

♠ (€ (1) 192.168.0	.50/Extender_ea.html 🖾 50% C 및 검색
D-Link EAGL	EPROAT 표현병 :R15 하표해와 버권:A1 명해에 버권: 1.04.04
· 유학 장치 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	확장 장치
R. 20	<u>مرحمه مسرا هم موهم الا المراجع المراجع</u>
	· 철정>· 확장 장치 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	기는 네트뷰 Wi-Fi 이를 (SS 비밀법 비밀법
	스마트 연결 상태: 환경프
	확장된 Wi-Fi
	상태: 특성경류 WLF: 의동 (SSID) R15-887F
	비말원호: 12341234 보안호드: WPA2-Personal
	스케운 확업사를 +
	Wi-Fi Protected 설정
	WPS-PBC 상태: 관심용

16. 설정 완료 이후 스마트폰에서 R15 에서 송출하는 무선신호를 연결하여 사용하시면 됩니다.

D D-LINK	× +
♠ € 0 r15-587	cal 또는 http://192.168.0.50 으로 접속하면 R15 ^C ♀ 검색
D-Link	공유기 환경설정 페이지 접속완료됨. A G L E P R O A 모델명: R15 하드웨어 버전: A1 펌웨어 버전: 1.04.04 한국 ~
	관리자 비밀번호:
	로그인
	COPYRIGHT © 2016-2021 D-Link <u>이용 약관</u> <u>개인 경보 보호 정책</u>
<	

끝