<R15 공유기 무선 보안 설정>

공유기가 켜져있는 상태에서 R15공유기 LAN1번 포트와 컴퓨터를직접 랜케이블로 연결합니다.
 (또는 스마트폰이나 노트북에서 무선으로 R15와이파이에 연결이후 동일하게 설정 가능)

2. 인터넷창을 실행후 인터넷 주소줄에 http://192.168.0.1 으로 접속합니다.



3. R15 공유기 초기 설치시 설정했던 관리자 비밀번호 입력후 로그인 합니다.



4. "설정" 매뉴에서 "무선" 매뉴을 클릭합니다.



 7. 무선 항목에서 와이파이 이름과 비밀번호를 새로 설정하고 우측 상단에 "저장" 클릭하면 설정 이 완료됩니다.

* (i) 192.168.0.1/WiFi.html			509	e C	오 검색
D-Link EAGL	EAGLEPROAL 모델링 :R15 하노웨어 버권:A1 콜웨어		04		E
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
 성지 마입사 인터넷 부석 파트워크 D-Link 불라우료 등라 모드 가복 	실경>>무선	무선 ^{5 \$,7]의 \$1} 년 설정을 구성 4.	합니다. 이 곳에서 변계한 수	월경은 두선 장치에 <u>계</u> 로	1 코송하여 개연결해야 합니 <u>노트 존</u> 저장
표현	Wi-Fi Mesh				
	02	·상태:	완성과		~
	스마트 연결				
		(상태:	월생화		
	무선				
		상태: Wi-Fi 이름 (SSID): 비밀번호:	분성과 R15-587F 12341234		고글 성격
	Al Wi-Fi 최적화				
		상태:	환성화 Wi-Fi 리포드론 계곡하고 W 경울 최적화합니다.	-Fi 표널을 조절하	미 지능형 및 프딩을 통해 주선 확
	6 .				고급 세경
	Wi-Fi Protected 설정	WPS-PBC 상태:	활성과		