

DIR-503A PC를 이용하여 무선 보안 설정하기 (공유기모드)

※ 모든 설정은 무선이 가능한 노트북, PC에서 설정을 하셔야 합니다.


1. DIR-503A를 콘센트에 연결하고 인터넷선을 연결합니다.
 ※ 기본설정은 공유기 모드로 되어있습니다.



2. 윈도우에서 무선 검색을 합니다.
 검색을 하면 기본 무선 이름인 dlink-503a-z 라고 검색이 됩니다. 검색된 DIR-503A로 연결을 합니다.



3. 연결이 완료되면 인터넷 브라우저를 실행하여 주소창에 192.168.0.50을 입력하고 접속을 합니다.



4. 보안창이 뜨면 사용자 이름과 비밀번호에 동일하게 admin 이라고 입력 후 [확인] 버튼을 클릭합니다.
 ※ 아이디와 비밀번호는 소문자를 이용하십시오.



5. 공유기 설정화면으로 접속이 되면 아래와 같은 화면을 보실 수 있습니다.
 세부설정 메뉴를 클릭합니다.



6. 상단에 [기본설정] → [무선설정] 메뉴를 클릭합니다.



7. 와이파이 이름을 원하는 이름으로 변경하실 수 있습니다.
 보안모드는 WPA/WPA2 로 체크 후 보안키를 원하는 값으로 설정합니다. (8~63자리 문자로 설정)
 설정이 모두 끝나시면 [적용] 버튼을 클릭합니다.



8. 설정이 모두 완료되면 변경한 와이파이 이름으로 보안키를 입력하고 연결하시면 됩니다.