한글 언어팩 설치 방법

[유무선 공유기] → [DIR-868L]을 선택합니다.

- ※ 언어팩 설치는 DIR-868L과 유선으로 연결된 PC에서 설치를 진행해 주시기 바랍니다.
- ※ 펌웨어 다운로드







[Login] 버튼을 클릭합니다.


※ 만약 관리자 비밀번호를 설정하신 경우라면

설정한 비밀번호를 입력 후 [Login] 버튼을 클릭하십시오.

한글 언어팩 설치 방법



LANGUAGE PACK UPGRADE 항목에서 [찾아보기] 버튼을 클릭합니다.



[Upload] 버튼을 클릭하여 한글 언어팩을 설치합니다.

한글 언어팩 설치 방법



한글 언어팩 설치가 완료되면 다음과 같이 한글로된 펌웨어를 보실 수 있습니다.