

# 디링크 공유기 보안설정 방법 (DIR 시리즈)

\* 해당 매뉴얼은  
안전하고 깨끗한 대한민국 인터넷을 위하여  
각종 사이버 테러에 대한 사전 예방 차원으로  
KISA의 권고 지침에 따라 제작되었습니다.

\* 디링크코리아(유)의 모든 제품은 출하 시  
원격관리포트 기능이 '**사용안함(Disabled)**' 상태라 안전합니다.

\* 이미 무선보안에 대해 설정이 완료되신 분들은  
따라하실 필요 없습니다.

## # PC를 통한 보안설정방법

가) 인터넷브라우저 (IE 또는 Chrome)을 실행한 뒤,  
주소 창에 아래와 같은 주소를 입력합니다.



나) 로그인 팝업 창이 뜨면,  
사용자 이름: admin (기본값)  
암호: (공란)  
을 입력합니다. (초기 설정값)  
\*사전에 변경하셨으면, 변경하신 암호로 접속



다) 상단메뉴 '관리 -> 왼쪽 관리자 설정' 메뉴에서 비밀번호를  
영문,숫자,특수문자를 조합한 8자리 이상의 비밀번호로 설정합니다.

\*포트포워딩 또는 WoL 기능을 사용하지 않는 경우,  
원격접속포트 사용을 권장하지 않습니다.

\*디링크코리아(유)의 모든 제품은  
기본 '사용안함'으로 설정되어 있습니다.

DIR-868L	설정	고급	관리	상태
관리자 설정	<b>관리자 설정</b> 공유기 관리를 위한 관리자 비밀번호 설정 및 원격접속 관리를 허용합니다. 본 공유기를 Mydlink 서비스에 등록하기 위해서는 Admin 비밀번호가 설정되어 있어야 합니다. [설정저장] [설정취소]			
시스템 시간 설정	<b>관리자(ADMIN) 비밀번호 설정</b> 사용할 비밀번호를 6자리 이상으로 지정하신 후, [설정저장] 을 클릭하여 주십시오. 본 비밀번호는 공유기 관리를 위하여 설정화면으로 로그인할 때 사용됩니다. 비밀번호 : ..... 비밀번호 확인 : .....			
로그서버 설정	<b>시스템 이름 설정</b> 게이트웨이 이름 : DIR-868L			
이메일 설정	<b>원격접속 관리 설정</b> 로그인 그림문자 인증 : <input type="checkbox"/> HTTPS 서버 사용함 : <input checked="" type="checkbox"/> 원격접속 관리 허용 : <input type="checkbox"/> 원격접속 포트 : 8080 HTTPS 사용 : <input type="checkbox"/> 원격접속 인바운드 필터 : 모두허용 상세내용 : Allow All [설정저장] [설정취소]			
초기화/설정복구				
펌웨어 관리				
DDNS 설정				
네트워크 연결 확인				
스케줄 관리				

라) 상단 메뉴 중 '설정 -> 왼쪽 무선(와이파이)설정'을  
클릭하시면 아래와 같은 화면이 나옵니다.  
2.4GHz와 5GHz의 와이파이 이름은  
원하시는 이름으로 영문 또는 숫자를 사용하여 변경해 주시고,  
보안모드는 WPA-PSK, WPA 모드는 WPA2, 암호화 방식 AES,  
와이파이 비밀번호는 영문,숫자,특수문자를 조합한 8자리 이상으로  
설정합니다.

\*예) 2.4GHz 무선 네트워크 이름: DIR-868L\_2.4GHz

보안모드: WPA-PSK

WPA 모드: WPA2

암호화 방식: AES

와이파이 비밀번호: strong119

DIR-868L

설정

고급

관리

상태

인터넷 설정

무선(와이파이) 설정

내부 네트워크 설정

USB 서버 설정

미디어 서버 설정

IPv6 설정

Mydlink 설정

수동 무선 설정

무선(와이파이) 설정

무선 보안 설정(와이파이 비밀번호)

와이파이 비밀번호

무선(와이파이) 설정

무선 보안 설정(와이파이 비밀번호)

와이파이 비밀번호

무선 주파수 : 2.4GHz 무선

무선 사용함 : ☒

와이파이 이름 : DIR-868L\_2.4GHz (SSID)

동작모드(802.11 모드) : 802.11n + 802.11g + 802.11b 혼용 ▼

무선채널 자동설정 : ☐

무선채널 : 2.462 GHz - CH 11 ▼

전송율 : 최적값 (자동) ▼ (Mbit/s)

채널폭 : 20/40 MHz(자동 연결) ▼

무선숨김 : ☒ 사용안함 ☐ 사용함

무선 보안 설정(와이파이 비밀번호)

보안모드 : WPA-PSK ▼

WPA 보안

WPA 방식으로 무선보안을 설정합니다.

영문, 숫자 또는 혼용하여 8 ~ 63 자리로 비밀번호를 설정하여 주십시오.

WPA 모드 : WPA2 ▼

암호화 방식 : AES ▼

보안키 갱신주기 : 3600 (seconds)

와이파이 비밀번호

사용하고자 하는 무선 보안키(와이파이 비밀번호)를 입력하여 주십시오.

와이파이 비밀번호 : strong119

무선(와이파이) 설정

무선 주파수 : 5GHz 무선

무선 사용함 : ☒

와이파이 이름 : DIR-868L\_5GHz (SSID)

동작모드(802.11 모드) : 802.11ac + 802.11n + 802.11a 혼용 ▼

무선채널 자동설정 : ☒

무선채널 : 5.785 GHz - CH 157 ▼

전송율 : 최적값 (자동) ▼ (Mbit/s)

채널폭 : 20/40/80 MHz(자동 연결) ▼

무선숨김 : ☒ 사용안함 ☐ 사용함

무선 보안 설정(와이파이 비밀번호)

보안모드 : WPA-PSK ▼

WPA 보안

WPA 방식으로 무선보안을 설정합니다.

영문, 숫자 또는 혼용하여 8 ~ 63 자리로 비밀번호를 설정하여 주십시오.

WPA 모드 : WPA2 ▼

암호화 방식 : AES ▼

보안키 갱신주기 : 3600 (seconds)

와이파이 비밀번호

사용하고자 하는 무선 보안키(와이파이 비밀번호)를 입력하여 주십시오.

와이파이 비밀번호 : strong119

설정저장


설정취소

마) 설정이 완료되면 아래와 같이,  
해당 와이파이 신호에 보안이 설정됩니다.



바) 디링크 코리아는 기본 무선 보안을 고려하고  
WiFi 카드 제공 및 분실 우려 시를 생각하여  
아래와 같이 제품 바닥면에도  
정보 스티커가 부착되어 있습니다.  
(#지원모델: DIR-820L, DIR-845L  
DIR-850L/LW, DIR-868L/LW, DIR-604M)

\* WiFi 카드



\* 제품 바닥면



감사합니다.

