인텔® 무선 디스플레이(Intel® WiDi) 어댑터 DHD-131 은 어떻게 연결하는 것인가요?

■ DHD-131 의 후면 연결부 설명

구분	설 명
HDMI	HDMI 가 지원되는 TV 와 연결합니다.
A/V	A/V 연결만 지원되는 TV 혹은 프로젝터(영상)와 연결합니다.
광오디오	광오디오 시스템과 연결합니다.

① HDMI 지원 TV 와 연결할 경우

DHD-131 을 TV 옆에 놓고
동봉된 HDMI 케이블을 이용하여
TV 의 HDMI 와
DHD-131의 HDMI 를 연결합니다.

② 빔프로젝터와 연결할 경우

DHD-131 을 프로젝터 옆에 놓고
A/V 케이블을 이용하여
프로젝터의 VIDEO-IN 과
DHD-131의 VIDEO 를 연결합니다.

③ A/V 지원 TV 와 연결할 경우



DHD-131 을 TV 옆에 놓고
A/V 케이블을 이용하여
TV 의 A/V 단자 와
DHD-131 의 VIDEO, AUDIO L, AUDIO R 를
연결합니다.

TV 입력부	DHD-131	단자색
영상	VIDEO	노란색
음성-좌	AUDIO L	흰색
음성-우	AUDIO R	빨간색

■ 연결을 완료한 후, DHD-131 과 TV 의 전원을 켭니다.

■ TV 리모컨의 [외부입력] 버튼을 눌러, 연결된 입력방식을 선택합니다.

■ TV 화면상에 아래와 같은 WiDi 접속 대기 화면이 출력됩니다.